


## TOUCHSCREEN-BEDIENELEMENTE



E164084



**Die Touchscreen-Bedienelemente während der Fahrt weder bedienen noch sich davon ablenken lassen.**



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

**Hinweis:** Das Touchscreen-Display und die Anzahl der Seiten sind je nach Spezifikation des Fahrzeugs unterschiedlich.

1. Drücken, um das **Startmenü** zu öffnen.
2. Drücken, um den Bildschirm **Allgemeine Einstellungen** zu öffnen, siehe **86, ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN**, bzw. wenn ein Einparkassistent vorhanden ist, siehe **138, EINPARKASSISTENT**.
3. Status-Symbole: Wenn ein Telefon verbunden ist, wird dessen Ladezustand und Netzwerksignalstärke angezeigt. Wenn die Option TA ausgewählt ist, werden auch Verkehrsmeldungen angezeigt.
4. Den Bildschirm berühren oder die Taste drücken, um das Menü **Medien** auszuwählen. Falls das Mediensystem bereits eingeschaltet ist, berühren, um das Menü für die aktuelle Medienquelle zu öffnen.  
**Hinweis:** Bei aktiviertem System werden Informationen über die aktuell abgespielten Medien angezeigt.
5. Uhr: Die Uhr kann über die Option **System** im Menü **Allgemeine Einstellungen** eingestellt werden.
6. Berühren, um das Menü **Klima** zu öffnen. Siehe **90, AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG**.
7. Bildschirmtitel.
8. Berühren, um die Audioquelle auszuwählen.