

S

- Satellitenavigation
 - Betrieb.....191
 - ein ausgewähltes Ziel einstellen.....196
 - Einstellungen.....193
 - Zielführung.....194
 - Kartenbildschirm.....193
 - Menü.....192
 - Notfallkontakte.....195
 - Schaltflächensymbole.....196
 - SD-Karte.....190
 - Sonderziele (SoZ).....195
 - Sprachanweisungen.....179
 - Übersicht.....190
 - Wohin?.....194
- Schaltflächen
 - Navigationssystem.....196
- Scheibenwaschanlage.....70
 - Scheinwerfer.....73
- Scheibenwaschflüssigkeit
 - Nachfüllen.....231
- Scheibenwaschflüssigkeitsbehälter
 - Füllmenge.....284
- Scheibenwaschmittel
 - Spezifikation.....282
- Scheibenwaschanlage
 - Überprüfen.....231
- Scheibenwischer und
 - Scheibenwaschanlage.....70
 - Flüssigkeitsfüllstand.....231
 - Geschwindigkeitsabhängiger Modus.....72
 - Nachwischfunktion.....73
 - Regensensor.....72
 - Winterparkstellung.....73
- Scheinwerfer.....64
 - Adaptiv.....67
 - Ausbau.....216
 - Auslandsreisen.....66
 - Ausschaltverzögerung.....65
 - Fernlicht-Assistent.....65
 - Glühlampenspezifikation.....288
 - Glühlampenwechsel.....214, 218
 - Kondenswasserbildung.....66
 - Leuchtwertenregulierung.....66
 - Lichtverteilung der Scheinwerfer.....66
 - Tagfahrlicht.....65
 - Warnleuchte (AFS).....61
 - Warnleuchte Fernlicht.....63
 - Warnleuchte Fernlicht-Assistent.....63
 - Waschanlage.....73
 - Xenon.....215
- Scheinwerferautomatik
 - Scheibenwischererkennung.....66
- Schiebedach
 - Schiebedachblende.....83
 - Sicherheitsschließfunktion.....84
- Schlamm/Spurrillen.....158
- Schließen der Motorhaube.....212
- Schlüsselloses Verriegelungssystem.....17
- Schlüsselsender.....10
- Schmiermittelspezifikationen.....282
- Schneeketten.....255
- SD-Karte
 - Navigationssystem.....190
- Seitenairbags.....51
- Sender
 - Smart Key.....289
- Sensoren
 - Blockierung.....79
- Service-Anforderungen
 - Intervall-Anzeige.....208
- Sicherheit.....17
 - Alarm.....210
 - Neigungssensor.....19
 - Altöl.....212
 - Ausschalten des Alarms.....20
 - Automatische Wiederverriegelung und
 - Aktivierung der Alarmanlage.....17
 - Batteriegestützter Signaltongeber.....19
 - Benutzung des Telefons.....184
 - Besondere Hinweise zu
 - Sicherheitsgurten.....39
 - Bestätigung der Verriegelung.....16
 - Einfache Verriegelung.....16
 - Fehlverriegelung beim Schließen.....20
 - Kindersicherungen.....41
 - Kraftstoff und Tanken.....201

Perimeteralarm.....	17	Sicherheit von Kindern	
Reifendrucke.....	250	Checkliste.....	45
Reifenpflege.....	249	Empfohlene Kindersitze.....	45
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	224	Größere Kinder auf	
Richtiges Sitzen.....	24	Kindersitzerhöhungen.....	45
Sicherheitsgurte.....	38	Haltegurte.....	46
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	60	ISOFIX-Installation.....	45
Sicherheitsgurtstraffer.....	38	Kindersitze.....	41
Sicherheitsgurtwarnung.....	40	Kindersitzerhöhung.....	45
Sitze für größere Kinder.....	45	Kinder- und Fenstersicherung.....	41
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	39	Position.....	43
Verriegelung mit dem Notschlüssel.....	20	Sicherungen	
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	36	Auswechseln.....	239
Sicherheit der Fahrzeuginsassen		Einbaulage.....	238
Besondere Hinweise zu		Fahrgastrausicherungskasten.....	242
Sicherheitsgurten.....	39	Kofferraumsicherungskasten.....	244
Empfohlene Kindersitze.....	45	Motorraum-Sicherungskasten.....	240
Haltegurte Kindersitze.....	46	Sitze	
Reinigen der Sicherheitsgurte.....	224	Beheizt.....	92
Schutz durch Sicherheitsgurt.....	38	Checkliste für Kinderrückhaltesystem.....	45
Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	60	Eingeschränkte Bewegung des Sitzes	
Sicherheitsgurtstraffer.....	38	vorn.....	24
Sicherheitsgurtwarnung.....	40	Einstellbar vorn.....	23
Überprüfungen der Sicherheitsgurte.....	39	Empfohlene Kindersitze.....	45
Verwenden der Sicherheitsgurte.....	36	Haltegurte Kindersitze.....	46
Sicherheit in der Garage		Hintere Kopfstützen.....	33
Abgase.....	211	Hochklappen des Rücksitzes.....	26–27
Elektrische Bauteile.....	211	ISOFIX-Installation.....	45
Gebläse.....	211	Kindersitze.....	41
Heiße Bauteile.....	211	Kindersitzposition.....	43
Sicherheitsvorkehrungen Batterie.....	211	Klima.....	93
Wagenheben.....	211	Manuell vorn.....	22
Sicherheitsgurte.....	36, 224	Positionsspeicher.....	25
Besondere Hinweise.....	39	Reinigen der Sicherheitsgurte.....	224
Einstellen.....	36	Richtiges Sitzen.....	24
Gurtstraffer.....	38	Sicherheitsgurte-Warnleuchte.....	60
Prüfungen.....	39	Umkappen der Rücksitze.....	26–27, 30
Sicherheit.....	38	Vordere Kopfstützen.....	33
Sicherheitsgurtwarnung.....	40	Sitzheizungen.....	92
Warnleuchte.....	60	Smart Key	
Sicherheitsgurtwarnung.....	40	Auswechseln der Batterie.....	14
Sicherheitsschließfunktion		Einfache Verriegelung.....	16
Fenster.....	84	Fahrpositionsspeicher.....	25
		Pflege.....	14