

- **Signalton:** EIN oder AUS schalten.
- **Animationen:** EIN oder AUS schalten.
- **Automatische Bildlauf Funktion für Text:** EIN oder AUS schalten.
- **Bildschirmschoner:** EIN oder AUS schalten.
- **Dynamisches Startmenü:** EIN oder AUS schalten.
- **Löschen aller persönlichen Daten.**

Hinweis: Die Liste ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.

SONDERFUNKTIONEN

Die benötigte Sonderfunktion berühren, um den Bildschirm mit Informationen oder Einstellungen zu dieser Sonderfunktion anzuzeigen:

- **Klimaanlagen-Zeitsteuerung,** siehe 93, **KLIMAAANLAGEN-ZEITSTEUERUNG.**
- **Kameras,** siehe 143, **SURROUND-KAMERASYSTEM.**
- **ECO-Daten:** Dieses System unterstützt eine wirtschaftliche Fahrweise, indem es entsprechende Fahrzeugdaten auf dem Bildschirm bereitstellt. Berühren, um den ECO-Daten-Startbildschirm auszuwählen. Siehe 157, **ECO-PROGRAMM.**
- **Sperrmodus,** siehe 87, **AKTIVIEREN DES SPERRMODUS.**
- **Ambientebeleuchtung:** Wenn ausgewählt, kann die Ambientebeleuchtung im Fahrzeug verändert werden.
- **Messung der Wattiefe:** Wenn ausgewählt, liefert dieser Bildschirm dem Fahrer beim Waten durch Wasser entsprechende Informationen. Siehe 162, **WADE SENSING – BEDIENUNG.**
- **4 x 4i:** Wenn ausgewählt, werden Informationen für den Geländebetrieb angezeigt.

- **WLAN-Hotspot,** siehe 187, **INCONTROL WI-FI.**
- **Touchscreen aus:** Berühren, um den Touchscreen auszuschalten.

Hinweis: Die Anzahl der Sonderfunktionen ist von der Spezifikation des Fahrzeugs abhängig.

AKTIVIEREN DES SPERRMODUS

Im Sperrmodus kann das Fahrzeug von einer anderen Person gefahren und verriegelt werden, ohne dass diese gleichzeitig Zugang zum Laderaum hat. Der Sperrmodus sperrt auch den Touchscreen, um den Zugang zu Telefonnummern oder Navigationsadressen zu unterbinden.

Bei jeder Anwendung des Sperrmodus muss eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingegeben werden.

1. Die Option **Sperrmodus** in **Sonderfunktionen** berühren.
2. Eine eingängige vierstellige Ziffernfolge als PIN eingeben. Bei Aufforderung die PIN bestätigen. Soll die Eingabe der PIN abgebrochen werden, die Option **Entfernen** wählen. Wird die PIN abgebrochen oder falsch eingegeben, wird zur erneuten Eingabe der PIN aufgefordert.
3. **Sperrmodus aktiviert** wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die PIN akzeptiert wurde.

Der Laderaum ist nun im Sperrmodus sicher verriegelt, und es wird der Bildschirm **Sperre Ein** angezeigt.

DEAKTIVIEREN DES SPERRMODUS

1. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug unter **Sonderfunktionen** die Option **Sperrmodus** auswählen.
2. Die eingängige vierstellige PIN eingeben und die Schaltfläche **OK** berühren.

Touchscreen

Die Meldung **Sperrmodus deaktiviert** weist darauf hin, dass die PIN akzeptiert wurde.

- Der Laderaum wechselt in den zuvor eingestellten Sicherungszustand zurück.
- Der Touchscreen wird aktiviert.

Hinweis: Falls die PIN vergessen wird, kann der Sperrmodus nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert werden.