


## ZUSATZSTECKDOSEN



E164432

Es gibt 12-V-Steckdosen und 5-V-USB-Ladebuchsen in diesem Fahrzeug. Die Abdeckung abnehmen, um Zugriff auf eine 12-V-Steckdose zu erhalten.

**Hinweis:** Die 12-V-Steckdosen können für den Betrieb von zugelassenem Zubehör mit einer Leistung von maximal 120 Watt verwendet werden.

Die Abdeckung anheben, um Zugriff auf einen 5-V-USB-Ladeanschluss zu erhalten.

Positionen der 12-V- und 5-V-Steckdosen:

1. 12-V-Steckdose, in der Mittelkonsole. Je nach Fahrzeugspezifikation ist möglicherweise eine 5-V-USB-Ladebuchse eingebaut.
2. 5-V-USB-Ladebuchse, im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite.
3. 12-V-Steckdose, im Staufach der Mittelkonsole vorn.
4. 5-V-USB-Ladebuchse, an der Rückseite der Mittelkonsole.

5. 5-V-USB-Ladebuchse, im Laderaum bei Fahrzeugen mit Sitzen in der dritten Sitzreihe.

**Hinweis:** Nicht eingebaut, wenn das Fahrzeug die Klimaanlage für Sitze in der dritten Sitzreihe hat.

6. 12-V-Steckdose, im Kofferraum.
7. 5-V-USB-Ladebuchse, im Laderaum bei Fahrzeugen mit Sitzen in der dritten Sitzreihe.
8. 12-V-Steckdose, an der Rückseite der Mittelkonsole.
9. 5-V-USB-Ladebuchse oder 12-V-Steckdose, an der Rückseite der Mittelkonsole.

**Hinweis:** Positionen der Anschlüsse sind je nach Spezifikation des Fahrzeugs unterschiedlich.

## Staufächer

- ❗ Nur von Land Rover zugelassenes Zubehör verwenden. Bei Verwendung von anderem Zubehör kann das elektrische System des Fahrzeugs beschädigt werden. Sie kann auch zu einer Entladung der Batterie führen. In Zweifelsfällen ist der Rat eines Händlers bzw. autorisierten Servicebetriebs einzuholen.
- ❗ Bei Gebrauch von Zubehör für längere Zeiträume den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann sich die Batterie entladen.