


自动气候控制



E164172

注意：气候控制系统除湿后将多余水份排至车辆下部。可能会形成小水塘，这属于正常现象，无需担心。

注意：当选择此功能后，位于开关之上的LED指示灯会点亮。

注意：选择了ECO程序时，将自动调节加热和通风设置，以减少能耗。请参阅112, ECO程序。

1. 气候：要访问前部气候屏幕，请触按主菜单屏幕上的气候。请参阅61, 触摸屏控件。
2. 前排座椅：触按可选择气候座椅设置屏幕。

3. 后部空调：触按可选择第三排座椅气候控制的设置屏幕。请参阅68, 第三排座椅的气候控制。
4. 定时气候：触按可选择定时气候设置菜单。请参阅66, 定时气候。
5. 触按可关闭气候控制系统。
6. 挡风玻璃空气分配：触按可打开/关闭。
7. 空气分配：触按上（面部分配）下（身体/脚部分配）区域进行选择。
8. 这表示后部空调已锁止。要访问后部空调锁止/解锁功能，请触按后部空调。