

后排座椅





E164261

要向前或向后移动后排座椅：

- 提起后排座椅前部的拉杆。然后将后排座椅滑入到所需位置。
- 松开拉杆，确保后排座椅被牢固锁定到位。

通道位置（7座车辆）


 在后座椅处于通道位置的状态下，不可驾驶车辆。车辆的移行可能会导致座椅靠背突然向前倒下，因而造成伤害。



E163645

要使座椅靠背向前倾斜：向上拉动座椅靠背顶部的拉杆(1)以松开锁定装置，然后将座椅靠背向前移动到倾斜位置。

要向前移动座椅：向上拉动座椅前面的拉杆(2)以松开锁定装置，然后向前移动座椅。

 当从通道位置恢复座椅时，确保要回位的座椅下部没有任何障碍。