

**注意：**\*装有防打滑钉的轮胎取决于市场。请咨询您的经销商/授权维修厂。

使用冬季专用轮胎可能需要更改车轮尺寸，具体取决于选择的原装车轮。所有 4 个车轮均必须予以更改。

如果装有标准橡胶阀，轮胎压力监测系统 (TPMS) 警告指示灯将闪烁 75 秒，然后保持点亮。信息中心也将显示**轮胎压力监测系统故障**。

重新安装原装车轮和轮胎时，需将车辆驶出一小段距离以重新设置 TPMS 并熄灭警告指示灯。

- 条件许可时，请尽快拆除牵引设备以避免损坏轮胎和车辆。

## 使用雪链



仅在大雪天气时，在压实的积雪路面上使用牵引设备。



在连接牵引设备的情况下，车速切勿超过 **50 公里/小时 (30 英里/小时)**。



切勿在临时用备胎上安装牵引设备。

在大雪条件下，使用 Land Rover 认可的牵引设备可提高车辆在压实积雪上的牵引性能。但不可在越野条件下使用。

若需要安装牵引设备，必须注意以下几点事项：

- 仅使用经 Land Rover 认可的牵引设备。仅 Land Rover 认可的牵引设备已通过测试，可确保其不会损坏车辆。相关详细信息请联系经销商/授权维修厂。
- 所安装的车轮和轮胎必须符合车辆原设备的规格。
- 对于直径为 17、18、19 和 20 英寸的车轮，仅可安装半链。
- 仅在前轴上成对安装牵引设备。
- 请务必阅读、理解并遵循牵引设备制造商的使用说明。请特别注意最大速度和安装说明。