


全方位车身影像系统



E165567

! 操控车辆时，驾驶者有责任检查障碍物，并估计车辆与障碍物之间的距离。

📹 要打开全方位车身影像系统，按下触摸屏左侧的摄像头按钮或在额外功能中选择摄像头。请参阅 **62, 额外功能**。

要查看摄像头菜单屏幕，请触按摄像头图标 **(9)**。

1. 左侧分割屏幕图像。
2. 摄像头选择箭头（未选择）。
3. 摄像头选择箭头（已选择摄像头）。
4. 360° 视图：触按可使用所有 4 个摄像头显示车辆的鸟瞰图以及车辆的周边环境。
5. 右侧分割屏幕图像。
6. 触按可选择摄像头设置菜单。
 - 栓钩辅助系统，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。

- 驻车指引系统，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。
- 驻车辅助图像，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。
- PDC 平面图，选择 OFF（关闭）或 ON（打开）。

7. 触按可选择拖车辅助。在牵引之前，选择可向系统中添加一辆拖车，或选择一辆已输入系统中的拖车。要添加一辆拖车，请遵循屏幕上的说明。
8. 触按可选择驻车辅助系统。请参阅 **95, 使用驻车辅助系统**。
9. 触按可选择全方位车身摄像头。

一次最多可显示 2 个视图（而非 360° 视图）。在选择了 2 个视图的情况下，如果要更改一个摄像头视图，则必须首先取消对其中一个视图的选择。



在显示后，触按可放大至全屏或更宽的视图图像。

一般信息：

4个全方位车身摄像头位于前方下部格栅的中心、尾门上以及各车外后视镜的下方。

- 摄像头视图的质量可能根据不同照明条件而有所不同。
- 要维持最优性能，应避免摄像头冰冻、结霜和沾污。请参阅 **153, 传感器和摄像头**。

摄像头快捷键



按下摄像头硬按钮以选择以下快捷键选项：

- 在倒车档 (**R**) 时：
 - 按一次可选择**后交叉路口**视图。
 - 按两次可选择**T形交叉路口**视图。
 - 按三次可返回到**后交叉路口**视图。
- 在前进档时，如果速度低于 10 公里/小时 (6 英里/小时)：
 - 按一次可选择**T形交叉路口**视图。
 - 按两次可选择**后交叉路口**视图。
 - 按三次可返回到**T形交叉路口**视图。
- 在空档 (**N**) 或驻车档 (**P**) 时：
 - 按一次可选择**俯视图**。
 - 按两次可选择**T形交叉路口**视图。
 - 按三次可选择**后交叉路口**视图。