


E165251

移动右侧前照灯单元，以拆装灯泡：

1. 卸下 4 个格栅固定件。
2. 拆下 2 个固定螺栓。

前照灯单元可回缩 45 毫米（1.8 英寸）。

方向指示灯灯泡更换



E165254

要获得更多的操作空间，请执行拆卸前照灯单元的步骤。请参阅 **149**, 前照灯拆卸。