

驾驶员控制按钮

有关编号项目的更多信息，请参阅页码。

1. InControl 遥控 - 故障呼叫 (130)。
2. 天窗遮阳帘 (59)。
3. InControl 遥控 - SOS 紧急呼叫 (130)
4. 前地图阅读灯 (48)。
5. 前内部照明灯 (48)。
6. 外部照明灯和行车电脑 (45/38)。
7. 降档拨杆 (87)。
8. 仪表板和信息中心 (37)。
9. 加热型方向盘 (24)。
10. 升档拨杆 (87)。
11. 刮水器/清洗器控制按钮 (50)。
12. 发动机启动/停止 (83)。
13. 触摸屏主菜单 (61)。
14. 触摸屏一般设置或驻车辅助系统 (62/99)。
15. 静音或关闭驻车辅助系统 (95)。
16. 触摸屏打开/关闭或全方位车身摄像头 (102)。
17. 媒体源 (118)。
18. 媒体系统 (118)。
19. 电话 (128)。
20. 导航 (133)。
21. 触摸屏 (61)。
22. 危险报警灯。
23. 供暖、通风和空调控制按钮 (64)。
24. 换档旋钮 (87)。
25. 电子驻车制动器 (EPB) (93)。
26. 动态稳定性控制系统 (DSC) (89)。
27. 陡坡缓降控制 (HDC) (114)。
28. 全地形反馈适应系统 (112)。
29. ECO 程序 (112)。
30. 智能停止/启动 (85)。
31. 媒体打开/关闭及音量 (118)。
32. 巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) (105/106)。
33. 喇叭。
34. 音频控制按钮和电话 (119/129)。
35. 内部照明控制按钮 (49)。
36. 发动机罩释放 (146)。
37. 车道偏离警告系统 (116)。
38. 尾门释放/打开 (7)。
39. 中央锁闭/解锁 (12)。
40. 驾驶位置记忆 (15)。
41. 后车窗隔离和儿童车门锁 (59)。
42. 车窗控制按钮 (59)。
43. 后视镜调整/电动折叠后视镜 (53)。

