


保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
57	10	红色	车内灯
58	-	-	-
59	-	-	-
60	5	棕褐色	占用传感器、乘客安全气囊禁用灯
61	5	棕褐色	起动控制单元
62	-	-	-
63	20	黄色	行李箱附件电源插座
64	-	-	-
65	-	-	-
66	5	棕褐色	诊断
67	15	蓝色	拖车
68	-	-	-
69	15	蓝色	自动变速器

行李箱保险丝盒



1. 保险丝盒 1
2. 保险丝盒 2
3. 保险丝盒 3
4. 保险丝盒 4

E166371

保险丝

保险丝盒 1

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
FA1	30	绿色	全轮驱动 (AWD) - 断开连接和高效传动系统
FA2	15	蓝色	后刮水器继电器
FA3	5	棕褐色	全轮驱动 (AWD) - 动态传动系统
FA4	10	红色	远程通信模块
FA5	20	黄色	加热型驾驶员座椅模块
FA6	20	黄色	后座椅加热器模块 (左侧)
FA7	-	-	-
FA8	-	-	-
FA9	-	-	-
FA10	20	黄色	后部 HEVAC 控制
FA11	30	粉红色	拖车牵引
FA12	-	-	-

保险丝盒 2

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
FB1	-	-	-
FB2	-	-	-
FB3	10	红色	组合仪表
FB4	5	棕褐色	网关模块
FB5	5	棕褐色	自动远光灯控制模块 (AHBCM)
FB6	5	棕褐色	全景摄像头或后视摄像头
FB7	5	棕褐色	盲点监测器 (BSM)
FB8	10	红色	顶置显示屏
FB9	-	-	-
FB10	-	-	-
FB11	-	-	-
FB12	20	黄色	音频放大器

保险丝盒 3

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
FD1	20	黄色	加热型乘客侧座椅模块
FD2	20	黄色	后座椅加热器模块 (右侧)
FD3	10	红色	后部及杂物箱 USB 端口
FD4	-	-	-
FD5	30	绿色	Magnaride
FD6	25	透明色	电动尾门
FD7	5	棕褐色	FBH 接收器
FD8	-	-	-
FD9	5	棕褐色	车内适宜温度继电器
FD10	-	-	-
FD11	-	-	-
FD12	-	-	-

保险丝盒 4

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
1	15	蓝色	触摸屏、前集成控制面板
2	10	红色	音频放大器
3	10	红色	手势尾门
4	10	红色	导航、电视调谐器、音频视频输入/输出面板
5	15	蓝色	音频主机单元
6	15	蓝色	后座椅执行器
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-

保险丝

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
13	-	-	-
14	-	-	-
15	15	蓝色	前后集成控制面板 - 加热和通风
16	20	黄色	燃油型辅助加热器