

后视镜

下次选择倒车档 (R) 后，将会选择新调整的位置。

当换挡杆离开倒车 (R) 档位置后，后视镜将恢复到其先前位置。

注意： 如果车辆在倒车档 (R) 时速度超过 7 公里/小时 (4 英里/小时)，后视镜将恢复到其正常行驶位置，以便提供更好的视角。

加热型后视镜

车门后视镜加热器根据外部温度和挡风玻璃刮水器的工作情况自动操作。