


## 拖车辅助

**注意：**拖车指引功能要求在已连接的拖车上粘贴跟踪目标标签，该标签**必须**按照特定的说明来粘贴。有关详细信息请咨询您的经销商/授权维修厂。



E134952

**注意：**此功能可能不适用于所有拖车设计。

拖车指引功能通过在触摸屏上显示指南来辅助拖车倒车。

当有拖车/挂车连接到车辆且拖车电气插头插接到车辆时，拖车指引功能启用。

**注意：**在将拖车/挂车连接到电动插座之后，必须在系统检测连接之前打开和关闭驾驶员侧车门。

屏幕将显示一个连接选项。选择**是**可进入设置屏幕。选择**否**可返回到前一屏幕。

**注意：**如果检测不到连接，可通过触按摄像头菜单中的**拖车辅助**软键来手动启用设置。

首次使用时，各设置屏幕会引导用户为连接的拖车设置一系列配置选项。完成设置时需要拖车栓钩长度、车轴数量、摄像头首选项等信息。设置完成后，详细信息将被保存以备将来使用。

在选择新的或现有的拖车配置后，如果选择倒车档(R)，则拖车指引将自动出现在触摸屏上。系统将显示彩色线条以表示拖车和车辆的预计路径。