


地图屏幕



E166332

1. 触按可选择**导航菜单**菜单。
2. 触按可选择**路线**菜单。
3. 触按可设置已选择的目的地。
4. 触按可显示兴趣点 (POI) 信息或交通信息。
5. 触按可缩小地图尺寸。
6. 沿比例尺拖动指示器可放大或缩小地图尺寸，或触按线条可获得所需的位置。
7. 触按可放大地图尺寸。
8. 触按可在到达目的地的预计时间和预计距离之间进行切换。
9. 下一次操纵图标和到下一次操纵的距离。触按可听到关于下一次操纵的语音指引。
10. 触按可查看一般设置或导航菜单。请参阅 **136, 设置**。
11. 指示车辆在设定路线上的位置。

12. 已设置的路线。

设置

触按导航菜单屏幕上的设置图标或地图屏幕，可查看下列选项：

- 速度限值警告。
注意：当速度限制警告正在运行时，它将仅记录该道路的正式速度限值。它不会记录任何临时的速度限值（例如道路施工、交通堵塞、雾天时的速度限值）。此外，显示的速度限值为上一次地图更新时的精确值。
- 指引。请参阅 **137, 设置 - 指引**。
- POI 列表排序。
- 地图显示模式：选择可设置白天、夜间或自动选项。
- 地图视图：选择 2D 或 3D 选项。