


电话系统概述



E164133

关于连接 **Bluetooth®** 电话或设备的信息。请参阅 **126, BLUETOOTH® 电话或设备的配对和连接**。

关于移动电话兼容性的信息，请参阅 **126, 电话兼容性**。

注意：除非随车提供的 **SD 卡** 已正确插入 **SD 卡槽** 中，一些电话系统功能将不工作。请参阅 **121, 连接媒体设备**。

- 1. 变更设备：**触按可搜索新电话或设备，或者变更为另一个已配对的电话或设备。
- 2. 信息：**触按可选择信息收件箱，或创建一条新信息。
- 3. 联系人：**触按可选择已连接电话的联系人列表。滚动浏览列表或使用字母（A-C、D-F 等）可更快地查找联系人。
- 4. 通话列表：**触按可访问已连接电话的通话列表。
- 5. 键盘：**触按可显示键盘。
- 6. 网络信号强度图标。**
- 7. 已连接电话的电池电量图标。**
- 8. 状态显示：**显示所选的号码或联系人。
- 9. 键盘。**
- 10. 已连接电话的名称。**
- 11. 已连接电话的网络提供商。**
- 12. 未接来电：**表示任何未接电话。
- 13. 新信息：**指明已收到新信息。
- 14. 设置：**触按可显示一般设置菜单。选择电话可显示以下选项：
 - **宣布来电信息：**打开/关闭。
 - **刷新电话簿：**选择可刷新已连接电话的电话簿。
- 15. 触按可拨打或接听电话（绿色按钮），或触按可结束通话（红色按钮）。**