


前座椅



1. 在驾驶者车门上，按下记忆存储按钮 (M) 即可激活记忆功能。开关将亮起。
2. 5 秒钟内按预设按钮之一可记忆当前设置。信息中心将显示记忆 (1、2 或 3) 设置已保存，同时车辆会发出一声蜂鸣音以确认该设置已保存至储存器。

注意：仅在 5 秒的有效期内，座椅位置将会保存在储存器中。

注意：新的位置保存到储存器中时，会覆盖所有现有设置。

如要调出所存储的位置，请按相应的预设按钮 (1、2 或 3)。信息中心将显示记忆 (1、2 或 3) 已调用。

方便进入/退出

启用方便进入/退出后，点火关闭且车门打开时，驾驶者座椅将自动降低。返回到车上后，当驾驶者侧车门关闭且点火开关打开后，座椅将会回到先前设置的位置。

可以通过仪表板菜单启用/禁用此功能。请参阅 **37**, 仪表板菜单。