

乘客车厢保险丝盒

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
1	5	棕褐色	智能钥匙接收器、报警传感器、轮胎压力监控系统 (TPMS)
2	-	-	-
3	10	红色	前雾灯
4	-	-	-
5	5	棕褐色	防抱死制动系统 (ABS)
6	5	棕褐色	自适应动态系统、电子差速器控制模块 (E-diff)
7	-	-	-
8	25	透明色	乘客车门模块
9	-	-	-
10	5	棕褐色	加热清洗器喷嘴
11	10	红色	拖车倒车灯
12	5	棕褐色	倒车灯
13	-	-	-
14	5	棕褐色	制动踏板开关
15	30	绿色	加热型后挡风玻璃
16	5	棕褐色	电动助力转向 (EPAS)
17	5	棕褐色	免匙进入控制模块
18	-	-	-
19	5	棕褐色	发动机管理控制模块
20	5	棕褐色	自适应巡航控制系统 (ACC)
21	5	棕褐色	中央控制台开关、外侧仪表板开关
22	5	棕褐色	自动变速器
23	-	-	-
24	-	-	-
25	-	-	-
26	-	-	-
27	-	-	-

保险丝

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
28	-	-	-
29	-	-	-
30	-	-	-
31	5	棕褐色	雨水传感器、辅助灯开关、电压质量模块、湿度传感器
32	25	透明色	驾驶者车门模块
33	-	-	-
34	10	红色	锁定燃油加注口盖
35	-	-	-
36	5	棕褐色	蓄电池支持的发声器
37	20	黄色	免匙进入控制模块
38	15	蓝色	前挡风玻璃清洗器
39	25	透明色	左后车门模块
40	5	棕褐色	驾驶者车窗开关
41	5	棕褐色	网关模块
42	30	绿色	驾驶者前排座椅
43	15	蓝色	后车窗洗涤器
44	25	透明色	右后车门模块
45	30	绿色	前排乘客座椅
46	-	-	-
47	20	黄色	遮阳帘控制单元
48	15	蓝色	拖车接头电源
49	-	-	-
50	-	-	-
51	5	棕褐色	方向盘开关
52	20	黄色	点烟器
53	20	黄色	杂物箱附件电源插座
54	-	-	-
55	20	黄色	后控制台附件电源插座
56	10	红色	辅助约束系统 (SRS)