

车辆施救

完成车辆运输时，需要禁用变速器驻车释放机构。要禁用变速器驻车释放装置，请反向执行以上步骤。

越野施救



如果使用牵引孔眼实施越野施救，确保越野车辆的驾驶者已受过越野施救技能的培训。

有关驾驶员越野培训的更详细信息，请访问：www.landroverexperience.com。