

发动机舱保险丝盒

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
1	5	棕褐色	启动机电机传感器
2	5	棕褐色	电压品质模块
3*	80	-	冷却风扇
4*	60	-	柴油机 - 电热塞
5*	80	-	电动助力转向 (EPAS)
6	15	蓝色	氧传感器
7	-	-	-
8	20	黄色	柴油机和汽油机 - 发动机管理控制单元
9	10	红色	柴油机 - 发动机传感器
10	-	-	-
11	10	红色	柴油机和汽油机 - 发动机传感器
12	15	蓝色	柴油机 - 废气再循环 (EGR) 旁通、燃油含水传感器 汽油机 - 点火线圈
13	-	-	-
14	15	蓝色	柴油机 - 发动机传感器 汽油机 - 氧传感器
15*	40	绿色	启动电机
16*	100	-	PTC 加热器
17*	60	-	乘客车厢保险丝盒
18*	60	-	乘客车厢保险丝盒
19*	60	-	行李箱保险丝盒
20*	60	-	行李箱保险丝盒
21*	60	-	电压品质模块
22*	30	粉红色	挡风玻璃刮水器
23*	40	绿色	乘客车厢保险丝盒
24*	30	粉红色	柴油机 (自动) - 启动机电机
25*	40	绿色	防抱死制动系统 (ABS)
26*	40	绿色	防抱死制动系统 (ABS)

保险丝

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	受保护电路
27*	40	绿色	乘客车厢保险丝盒
28*	40	绿色	加热器鼓风机电机
29*	30	粉红色	电动拖车制动器 (澳大利亚)
30	15	蓝色	前照灯清洗器
31	15	蓝色	喇叭
32	10	红色	空调离合器
33	5	棕褐色	继电器线圈 - 喇叭、加热型前挡风玻璃、燃油泵
34*	40	绿色	加热型前挡风玻璃 - 左侧
35*	40	绿色	加热型前挡风玻璃 - 右侧
36	5	棕褐色	继电器线圈 - 发动机管理系统 (EMS)、空调离合器、启动机电机小齿轮
37	20	黄色	燃油泵
38	5	棕褐色	方向盘模块
39	5	棕褐色	自适应巡航控制系统 (ACC)
40	5	棕褐色	自适应前部照明系统 (AFS) - 右前照灯
41	5	棕褐色	自适应前部照明系统 (AFS) - 左前照灯
42	5	棕褐色	前照灯控制单元、动态前照灯调平控制单元
43	5	棕褐色	气候/加热型座椅继电器线圈
44	10	红色	加热型方向盘
45	-	-	-

*Land Rover 建议只能由经销商/授权维修厂
维修这些保险丝。