



E154365

1. Wi-Fi 热点已打开。
2. Wi-Fi 热点正在初始化。

INCONTROL 应用程序

 为确保安全，请只在安全许可的情况下操作、调节或查看系统。

 切勿调节触摸屏控件，或在行驶中让系统分散驾驶者的注意力。分散驾驶员注意力可导致严重伤害甚至死亡事故。



InControl™ 应用程序使您可以通过车辆的触摸屏查看和操作认可的智能手机应用程序。

使用 InControl 应用程序之前，您需要下载 InControl 应用程序智能手机应用程序。对于 Apple iPhone®，可从 Apple App Store 下载。对于 Android 手机，这可从 Google Play 下载。

注意：并不是所有的智能手机均与 InControl 应用程序兼容。在 www.landrover.com 车主部分检查兼容智能手机和受支持应用程序的列表。

注意：要建立与车辆的连接，智能手机必须解锁并连接至 USB 端口。

注意：确保所有手机壳和手机套均处于打开位置。闭合的手机壳或手机套可能会导致手机锁定，从而阻止与 InControl 应用程序进行连接。



要启用 InControl 应用程序，请使用智能手机的 USB 线缆将您的智能手机连接到中央储物箱中的 USB 端口。

注意：iPhone 用户：手机出现提示时，您必须授予允许应用程序打开的权限。

注意：Android 手机用户：手机出现提示时，您可以授予始终允许应用程序打开的权限。

连接后，从触摸屏的主菜单中选择 InControl 应用程序。您可以导航至车辆上的 InControl 应用程序功能，任何兼容的应用程序将会显示在车辆触摸屏上。您现在可以使用车辆触摸屏打开并操作这些应用程序。

注意：如果点火开关或发动机关闭，手机与车辆之间的蓝牙连接将会断开。要将手机通过蓝牙重新连接到车辆，请参阅 126, **BLUETOOTH®** 电话或设备的配对和连接。

注意：Apple iPhone 是 Apple Inc 在美国和其他国家/地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。