


座椅位置记忆

当您为获得理想驾驶位置调整电动式驾驶员座椅、转向柱（请参阅 **25, 调节方向盘**）和车外后视镜（请参阅 **54, 车外后视镜**）时，车辆可存储这些设置以备将来使用。



E139010

1. 按记忆存储按钮 (**M**) 可启动记忆功能。
2. 5 秒钟内按预设按钮之一可存储当前设置。信息中心将显示记忆 (**1、2 或 3**) 设置已保存，同时车辆会发出一声蜂鸣音以确认设置已被存储。

注意：座椅位置仅可在 5 秒有效期内存储。

注意：存储新位置时，所有现有设置均会被覆盖。

3. 为调用所存储的位置，请按相应的预设按钮。信息中心将显示（记忆 (**1、2 或 3**) 被调用。

注意：所有乘客座椅的记忆功能均不会在信息中心触发任何信息。