

14. 加热型挡风玻璃：加热型挡风玻璃将启用预设时长。

15. 加热型后挡风玻璃：加热型后挡风玻璃将启用预设时长。



不得在后挡风玻璃上粘贴标签。不得刮擦或使用磨蚀性材料清洁后挡风玻璃内侧。

16. 空调。

17. 空气再循环：按下可进行定时空气再循环。长按可进行锁闭（连续）空气再循环。要取消空气再循环，请再次按此按钮。

**注意：**低温下长时间使用可能导致车窗起雾。

18. 鼓风机转速控制：在手动模式下，鼓风机转速控制装置的集成屏幕上将显示当前所选速度。要关闭气候控制，请逆时针完全旋转此控制按钮，停止，然后再逆时针转动。

**注意：**选择此功能后，开关中的指示灯亮起。

**注意：**为帮助消除车窗冰冻，应关闭面部高度中央通风口，将气流自面部高度外侧通风口引导至侧车窗。

**注意：**气候控制系统除湿后将多余水份排至车辆下部。可能形成水坑，但属于正常现象，请勿担心。

定时气候功能控制带有选装的辅助加热器，可在额外功能菜单中设置。请参阅 **67**，设置定时气候。

## 气候座椅

**注意：**只有在发动机运转的情况下，加热型和/或气候座椅才会工作。

可通过触摸屏上的主菜单或气候菜单，或 **CLIMATE**（气候）、座椅菜单硬键来控制加热型和/或气候座椅。请参阅 **66**，座椅按摩。

**注意：**将显示前座椅菜单。如配备，也可访问后座椅菜单。

## 暖风：

- 触按向上箭头图标可将加热通风打开至最大设置（3 个红色指示条）。
- 触按向下箭头图标一次或两次可减小通风设置（2 个和 1 个红色指示条）。
- 第三次触按向下箭头可关闭座椅通风。

## 冷风：

- 触按向下箭头图标可将制冷通风打开至最大设置（3 个蓝色指示条）。
- 触按向上箭头图标一次或两次可减小通风设置（2 个和 1 个蓝色指示条）。
- 第三次触按向上箭头可关闭座椅通风。

## 座椅区域选择：

- 如果安装了气候座椅，一直选定座椅区域软键可滚动选择 3 个座椅区域：全座椅、座垫或仅靠背。