


ELEKTRISCH VERSTELLBARE SITZE



E161562



Den Fahrersitz nicht während der Fahrt einstellen. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu Verletzungen führen.

Hinweis: Diese Abbildung zeigt alle Bedienelemente für elektrisch verstellbare Sitze. Nicht alle diese Bedienelemente sind bei allen Sitzen vorhanden.

1. Sitzpolsterlänge.

2. Sitzpolster härter/weicher.

3. Lendenwirbelstütze.

4. Oberer Rückenlehnenwinkel.

5. Kompletter Rückenlehnenwinkel.

6. Kopfstützenhöhe.

7. Sitzhöhe.

8. Verstellung nach vorn und hinten.

9. Sitzpolsterneigung.