

Die Luftfederung auf Geländehöhe einstellen, um besseren Zugang zu den Befestigungselementen am Stoßfänger zu erhalten. Siehe **135, GELÄNDEHÖHE**.

1. Die Abdeckung im Motorraum entfernen, die sich neben dem Scheinwerfer befindet, der entfernt werden soll. Siehe **248, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**.
2. Die 4 Halteclips vom Grill entfernen.
3. Vorsichtig und gleichmäßig den Grill nach vorn ziehen, um die 4 Clips unten zu lösen und den Grill zu entfernen. Den Grill so ablegen, dass er nicht beschädigt werden kann.
4. Das Befestigungselement entfernen und die Verkleidung lösen.
5. Die 3 Befestigungsschrauben vom Scheinwerfer entfernen.
6. Mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig Druck nach unten ausüben, um den Halteclip zu lösen.

 Zu diesem Zeitpunkt noch nicht versuchen, den Scheinwerfer zu entfernen.
7. Das Befestigungselement vom Kotflügelspritzschutz entfernen.
8. Vorsichtig den Spritzschutz nach hinten ziehen, um Zugang zu erhalten.
9. Die Stoßfängersicherungsschraube entfernen.
10. Vorsichtig und gleichmäßig an der Kante des Stoßfängers ziehen, um die 3 Halteclips vom Kotflügel zu lösen.

 Nicht übermäßig viel Kraft anwenden, da dadurch das Fahrzeug beschädigt werden kann.

Hinweis: Es ist nur wenig Bewegung erforderlich, um die obere Kante des Stoßfängers von der unteren Kante des Scheinwerfers zu trennen.

11. Die elektrischen Steckverbinder entriegeln und den Scheinwerfer entfernen. Mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, mit weichem Material bedeckte Oberfläche legen, um Schäden zu vermeiden.

Hinweis: Der Wiedereinbau des Scheinwerfers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

XENON-LEUCHTEN



Der Austausch oder die Wartung von Xenon-Lampen darf nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



Die Entzündung des Gases und des Metaldampfes in Xenon-Lampen erfolgt durch Hochspannung. Kontakt mit dieser Spannung kann zu schweren Verletzungen führen.



Eingeschaltete Xenon-Lampen werden sehr heiß. Darauf achten, die Lampen abkühlen zu lassen, bevor sie berührt werden.



Informieren Sie sich bei Ihrem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb oder den lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung von Xenon-Leuchten.