


## MANUELL EINSTELLBARE SITZE



E149798

### Zum Einstellen des Winkels der Rückenlehne:


1. Den Einstellhebel anheben und halten.
2. Die Rückenlehne auf den gewünschten Winkel einstellen.
3. Den Einstellhebel freigeben.



E150342

Einstellung nach vorn und hinten.

## BEIFAHRERSITZ-WEGBEWEGUNG



E150158

Den Schalter für die Verstellung nach vorn oder hinten verwenden.