

FERNBEDIENUNG



Der Smart Key kann sowohl vom Fahrgastraum aus als auch von außerhalb des Fahrzeugs betätigt werden. Es ist daher wichtig, ihn jederzeit außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Sicherstellen, dass sich Personen und Gegenstände in sicherer Entfernung vom Fahrzeug befinden, bevor die Aufhängung abgesenkt wird. Die Differenz zwischen Geländehöhe und Zugangshöhe kann bis zu 115 mm betragen.



Wenn ein Anhänger am Fahrzeug angehängt ist, ist bei allen Höhenänderungen besondere Vorsicht geboten.

Die Tasten des Smart Keys können verwendet werden, um das Luftfederungssystem zu betreiben, damit das Fahrzeug aus der Ferne angehoben oder abgesenkt werden kann. Dies kann beim Anhängen eines Anhängers oder beim Beladen des Fahrzeugs hilfreich sein.

Um die Aufhängungshöhe mit dem Smart Key zu ändern, muss das Fahrzeug stehen, alle Türen müssen geschlossen und die Warnblinkanlage muss eingeschaltet sein.



E134647

Zum Anheben des Fahrzeugs gleichzeitig die Taste (1) und die Taste (2) drücken.

Zum Absenken des Fahrzeugs gleichzeitig die Taste (1) und die Taste (3) drücken.

Hinweis: Liegt die Anfangshöhe über oder unter der normalen Höhe, wird die Bewegung angehalten, wenn die normale Höhe erreicht ist. Zum Fortfahren die Tasten des Smart Keys loslassen und erneut drücken.

ADAPTIVE FAHRDYNAMIK

Die adaptive Fahrdynamik analysiert kontinuierlich die Bewegungen des Fahrzeugs und reagiert unmittelbar auf Straßenbedingungen und Fahreraktionen. Die Möglichkeit zur stufenlosen Einstellung der Stoßdämpfer hilft, ein komfortables und ausgeglichenes Fahrgefühl aufrechtzuerhalten.

Wird eine Störung festgestellt, leuchtet in der Instrumententafel eine Leuchte für entweder eine kritische oder eine allgemeine Warnung auf. Siehe **57, KRITISCHE WARNMELDUNGEN (ROT)**, **57, ALLGEMEINE WARN-/INFORMATIONSMELDUNG (ORANGE)**.

Zusätzlich wird die Warnmeldung **FEHLER ADAPTIVE FAHRDYNAMIK** oder **AUFHÄNGUNGSFEHLER, FAHRZEUGNEIGUNG, BEI KURVENFAHRT** im Informationsdisplay angezeigt. Der Fahrkomfort ist möglicherweise verringert. Bleibt der Fehler bestehen, einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

AUFHÄNGUNG ZUR SICHERHEIT ABGESENKT



Die Fahrhöhe des Fahrzeugs wird verringert. Bei Fahrt im Gelände vorsichtig sein.

Aufhängung

Bei einem Fehler im DSC-System wird die Fahrhöhe abgesenkt, um die Fahrzeugstabilität zu erhöhen. Gleichzeitig erscheint ein Hinweis im Informationsdisplay, und die Leuchten am Luftfederungsschalter erlöschen.



Die Aufhängung wird abgesenkt, um die Fahrzeugstabilität zu erhöhen. Das Außerkraftsetzen der Fahrhöhenverringerung wird nicht empfohlen. Dies könnte bei extremen Manövern zum Überschlagen des Fahrzeugs führen.

Um die Fahrhöhenverringerung zu übersteuern:

1. Den Heben/Senken-Schalter an der Luftfederungssteuerung drücken.
2. Die Anweisungen auf dem Informationsdisplay befolgen.

Hinweis: Wird das Fahrzeug mit flotter Fahrweise gefahren, während die Systemübersteuerung aktiv ist, wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, die darauf hinweist, dass ein Sicherheitssystem umgangen wird. Eine weitere Meldung gibt Anweisungen für das Stornieren der Übersteuerung.