


## DAB-RADIOBEDIENELEMENTE



**Hinweis:** Bestimmte Arten von an der Karosserie montiertem Zubehör (z. B. externe Laderaumablagen) können sich nachteilig auf die Funktion dieses Systems auswirken.

Die **AUDIO/VIDEO**-Taste drücken oder das Symbol **Audio/Video** im **Startmenü** des Touchscreens berühren und danach das Symbol **DAB-Radio** auswählen.

1. **DAB 1/2/3:** Berühren, um ein DAB-Band (**DAB 1, 2** oder **3**). Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.
2. Es werden der aktuelle Kanal, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.
3. Suchlauf rückwärts:
  - Kurz berühren, um nach dem vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Lange berühren, um ein vorheriges verfügbares Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.

4. Kanalinformationen: Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.
5. Suchlauf vorwärts:
  - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
  - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
6. **Optionen:** Berühren zum Aufrufen des Menüs DAB-Einstellungen:
  - **Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von **FM-Verkehrsmeldungen** und **Link DAB** sowie zum Ändern der Einstellungen für **DAB-Land** und **-Format** (bei stehendem Fahrzeug).
  - **Meldungen:** Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (Verkehr, Nachrichten usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.