

1. Die Abdeckung über dem Gehäuse ansetzen, und sicherstellen, dass die Löcher ausgerichtet sind.
2. Die Abdeckung fest nach unten drücken, und dann die Spannclips befestigen; dabei in der umgekehrten Reihenfolge wie bei dem in der Abbildung gezeigten Ausbau vorgehen.

Hinweis: In bestimmten Ländern ist das Mitführen von Ersatzglühlampen gesetzlich vorgeschrieben. Ein Ersatzglühlampensatz ist als zugelassenes Zubehör bei einem Händler erhältlich.

Hinweis: Nach dem Austausch einer Scheinwerferglühlampe muss die Scheinwerferausrichtung mit dem entsprechenden Gerät neu eingestellt werden.

REINIGEN DER WASCHDÜSEN



Die Scheibenwischerdüsen während des Entfernens der Blockierung bzw. der Einstellung nicht betätigen. Scheibenwaschflüssigkeit kann Augen- und Hautreizungen verursachen. Stets die Anweisungen des Scheibenwaschflüssigkeitsherstellers lesen und befolgen.

Falls eine Scheibenwaschdüse verstopft ist, einen dünnen Draht in die Düse einführen, um die Blockierung zu entfernen. Den Draht anschließend vollständig herausziehen. Die Position der Waschdüsen kann auch eingestellt werden, indem die Spitze einer Nadel in die Düse eingeführt und die Düse so behutsam neu eingestellt wird.

GLÜHLAMPENWECHSEL



Bei den Leuchtmitteln handelt es sich um LED- oder Xenon-Einheiten, die nur von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erneuert werden dürfen.



Vor dem Austausch einer Glühlampe sicherstellen, dass die Zündung und die betroffene Leuchte ausgeschaltet sind.



Glühlampen immer durch Lampen des richtigen Typs und der richtigen Spezifikation ersetzen. In Zweifelsfällen immer an einen Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb wenden.