

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage



Das einmalige Nachwischen auf der Windschutzscheibe kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.



Die Abhängigkeit der Heckscheibenwischfrequenz von der Fahrgeschwindigkeit kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.



Die Scheibenwischer nicht betätigen, wenn die Scheibe trocken ist.



Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter die Winterparkstellung verwenden, damit die Wischerarme von der Windschutzscheibe abgehoben werden können, falls sie hängen bleiben. Siehe **70, WINTERPARKSTELLUNG**.



Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden.



Sicherstellen, dass die Scheibenwischer vor dem Einfahren in eine Autowaschanlage ausgeschaltet werden. Ist die Scheibenwischerautomatik mit Regenerkennung in der Autowaschanlage eingeschaltet, kann der Wischermechanismus beschädigt werden.

Hinweis: Hinterlassen die Scheibenwischer nach dem Waschen auf der Scheibe Schlieren, kann dies an Wachs oder andere Überresten liegen. Falls dies geschieht, die Scheibe mit Waschflüssigkeit reinigen. Falls die Schlieren bestehen bleiben, die Scheibe mit der empfohlenen Land Rover Scheibenreinigungspaste säubern. Siehe **315, SCHMIERMITTEL UND FLÜSSIGKEITEN**.

Hinweis: Sind die Scheibenwischer verschlissen, wird die Windschutzscheibe nicht mehr effektiv gewischt, und die Funktion der automatischen Scheibenwischer mit Regenerkennung lässt nach. Verschlossene oder beschädigte Scheibenwischerblätter immer so bald wie möglich ersetzen.

Hinweis: Bleiben die Wischerblätter hängen oder klemmen fest, kommt es zu einer elektronischen Abschaltung und zeitweiligen Unterbrechung des Wischerbetriebs. In diesem Fall die Scheibenwischer und die Zündung ausschalten, soweit dies gefahrlos möglich ist. Fremdmaterial beseitigen und die Wischerblätter freilegen, dann die Zündung wieder einschalten.

In der Winterparkstellung ist der Wechsel der Wischerblätter möglich. Siehe **255, SCHEIBENWISCHER-SERVICESTELLUNG**.

GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGER MODUS

Frontscheibenwischer

Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bei eingeschalteten Scheibenwischern auf unter 8 km/h (5 mph), wischen die Scheibenwischer automatisch eine Stufe langsamer. Erhöht sich die Fahrzeuggeschwindigkeit auf über 8 km/h (5 mph), werden automatisch wieder die ursprünglichen Einstellungen für die Wischergeschwindigkeit eingestellt.