


AIRBAGS



1. Frontairbag Beifahrer.
2. Windowbag.
3. Seitenairbags.
4. Frontairbag Fahrer.

Hinweis: Allgemein wird die Lage der am Fahrzeug angebrachten Airbags mit dem Wort **AIRBAG** gekennzeichnet.

In den folgenden Situationen immer einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen:

- Ein Teil des Airbagsystems, einschließlich der Verkleidungen, mit denen die Airbags abgedeckt sind, weist Anzeichen von Rissen oder Beschädigungen auf.
- Ein Airbag wird ausgelöst.
- Die Front oder die Seiten des Fahrzeugs sind beschädigt.