


MASSAGESITZE



Hinweis: Bei einer Innenraumtemperatur von unter 0°C oder über 50°C (32°F bzw. 122°F) funktioniert die Massagefunktion möglicherweise nicht.

Die Steuerung der Massagefunktion erfolgt über den Touchscreen. Entweder:

1. Drücken, um das Menü für die Klimaregelung vorn anzuzeigen. Die Schaltfläche **Sitze** und dann die Schaltfläche **Massage** berühren, oder
2. Drücken, um das Einblendmenü für die Vordersitze anzuzeigen; danach die Schaltfläche **Massage** berühren.
 - Die Einblendmenü-Seiten überlagern den aktuellen Bildschirm. Sie werden nach kurzer Zeit ausgeblendet, und es wird der vorherige Menü-Bildschirm angezeigt.

3. Berühren, um das gewünschte Sitzmassage-Programm anzuzeigen. Durch andauernde Auswahl wird durch die 5 verschiedenen Programme geblättert.
4. Berühren, um die Intensität des gewählten Programms zu verändern.
5. Berühren, um das Programm zu beenden.
6. Berühren, um ein Menü aufzurufen, das es ermöglicht, die Auto-Massage des Fahrersitzes **Ein** oder **Aus** zu schalten und die Verzögerung vom Beginn der Fahrt auf **5, 15, 30** oder **60** Minuten einzustellen.

Nach 10 Minuten wird die Massagefunktion automatisch ausgeschaltet.