

Aussteigen aus dem Fahrzeug

- Um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln, den Sensor für schlüssellose Verriegelung (1) innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken.

Hinweis: Beim Berühren des Sensors mit keinem Finger die Rückseite des Griffs umschließen. Anderenfalls wird verhindert, dass sich das Fahrzeug verriegelt.

- Zur Bestätigung der Verriegelung blinkt die Warnblinkanlage zweimal, begleitet durch einen Warnton.

Hinweis: Bei schlüsselloser Verriegelung des Fahrzeugs verriegelt das Fahrzeug **NICHT**, wenn kein gültiger Smart Key vorhanden ist, eine oder mehrere Türen, die Motorhaube oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind oder die Zündung eingeschaltet ist. Es wird **KEIN** Signalton für den Verriegelungsfehler abgegeben. Die Warnblinkanlage blinkt **NICHT** auf und die Türspiegel (sofern aktiviert) werden **NICHT** eingeklappt. Sicherstellen, dass alle Türen, die Motorhaube und die Heckklappe ordnungsgemäß geschlossen sind. Sicherstellen, dass die Zündung ausgeschaltet ist, und das Fahrzeug erneut verriegeln. Bleibt der Verriegelungsfehler bestehen, einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.

KOMFORTSCHLISSUNG



Bevor die Komfortschließung betätigt wird, ist sicherzustellen, dass Kinder, Tiere oder Gegenstände nicht in den Fahrzeugöffnungen eingeklemmt werden können. Es sind zwar Sicherheitsmechanismen vorhanden, um schwere Verletzungen zu vermeiden, dennoch kann es zu Verletzungen kommen.

Die Verriegelungstaste am Smart Key drei Sekunden lang gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der Perimeteralarm wird sofort eingeschaltet. Nach drei Sekunden werden alle offenen Fenster und das Schiebedach geschlossen. Innerhalb von drei Sekunden die Verriegelungstaste zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln.

Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Ist ein gültiger Smart Key vorhanden, den Sensor für schlüssellose Verriegelung (sofern vorhanden) an einem beliebigen Türaußengriff drücken, und gedrückt halten. Das Fahrzeug wird einfach verriegelt, und der Perimeteralarm wird sofort eingeschaltet. Nach etwa drei Sekunden beginnen sich alle offenen Fenster und das Schiebedach zu schließen.

Den Sensor für schlüssellose Verriegelung gedrückt halten, bis alle offenen Fenster und das Schiebedach vollständig geschlossen sind. Wird der Sensor für schlüssellose Verriegelung losgelassen, stoppt die Bewegung aller Fenster und des Schiebedachs.

Sind alle Fenster und das Schiebedach geschlossen, den Sensor für schlüssellose Verriegelung loslassen und anschließend drücken, um zu bestätigen, dass das Fahrzeug einfach verriegelt ist. Alternativ den Sensor für schlüssellose Verriegelung innerhalb von drei Sekunden zweimal drücken, um das Fahrzeug doppelt zu verriegeln.

Diese Funktion kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.