



Hinweis: Um die vollständigen Hybrid-Display-Informationen anzuzeigen, den obigen Anweisungen folgen, aber stattdessen **Full Hybrid Display** (Vollständiges Hybrid-Display) auswählen.

INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ



Eine Reihe von Fahrzeug- und Displayeinstellungen können über das Instrumententafel-Menü konfiguriert werden.

1. Menü-Bedienelemente am Lenkrad. Drücken Sie die entsprechenden Tasten zum Anzeigen des Instrumententafel-Menüs und zum Navigieren durch das Menü.
2. Schließen und zum **Hauptmenü** zurückkehren.
3. Das Menü **Fahrfunktionen** aufrufen.
4. Das Menü **Bordcomputer** aufrufen.
5. Das Menü **Instrumentenanzeige** aufrufen.
6. Das Menü **Head-Up Display** aufrufen.
7. Das Menü **Fahrzeug einrichten** aufrufen.



Bevor Änderungen unter Fahrzeug einrichten vorgenommen werden, müssen die entsprechenden Themen/Abschnitte des Handbuchs unbedingt durchgelesen und vollständig verstanden worden sein. Ein Versäumnis könnte zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

8. Das Menü **Fahrzeuginformation** aufrufen.

Hinweis: Nur vor dem Starten des Motors verfügbar.

Digital-Tachometer

In einigen Märkten ist ein Digital-Tachometer verfügbar. Je nach Marktspezifikationen kann das Digital-Tachometer vom Fahrer ein- oder ausgeschaltet und zwischen britischen und metrischen Maßeinheiten umgeschaltet werden. Das Digital-Tachometer kann über die Option „Digital-Tachometer“ im Menü **Instrumentenanzeige** konfiguriert werden.