

Sicherheitsgurte

1. Den Sicherheitsgurt herausziehen, und die kleinere Schlosszunge mit dem äußeren Gurtschloss verbinden. Das äußere Gurtschloss lässt sich an der schwarzen Taste erkennen. Die Schlosszunge in das Gurtschloss drücken, bis ein Klicken zu hören ist. Den Sicherheitsgurt nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass die Schlosszunge ordnungsgemäß eingerastet ist.

Zum Lösen des Sicherheitsgurts die schwarze Taste drücken.



Wenn der Sicherheitsgurt um 180° verdreht wurde, rastet die Schlosszunge nicht im Gurtschloss ein. Vor dem Fortfahren muss sichergestellt werden, dass der Sicherheitsgurt nicht verdreht wird.

2. Die größere Schlosszunge in das innere Gurtschloss drücken. Das innere Gurtschloss lässt sich an der roten Taste erkennen. Die Schlosszunge in das Gurtschloss drücken, bis ein Klicken zu hören ist.
Zum Lösen des Sicherheitsgurts die rote Taste drücken.

Die Sicherheitsgurte der dritten Sitzreihe können verstaut werden, wenn sie nicht benötigt werden. Ist der Sicherheitsgurt von beiden Gurtschlössern getrennt, die Schlosszungen in die Öffnungen drücken, die sich an der Rückseite des Laderaums befinden.



E163002

1. Kleine Schlosszunge.
2. Große Schlosszunge.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM SICHERHEITSGURT



Es ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Poliermittel, Öle, Chemikalien und insbesondere keine Batteriesäure auf den Gurt gelangen. Das Gurtband kann bedenkenlos mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden.



Ein verschlissener, verunreinigter oder beschädigter Gurt ist durch einen neuen zu ersetzen.



Nach einem heftigen Aufprall muss unbedingt die komplette Sicherheitsgurt-Baugruppe erneuert werden – auch dann, wenn keine offensichtlichen Schäden zu erkennen sind.