## SURROUND-KAMERASYSTEM




E161526

**Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Manövrieren einzuschätzen.**

Der Kamera-Startbildschirm wird über die Touchscreen-Seite **Sonderfunktionen** aufgerufen, die Schaltfläche **Kameras** berühren. Siehe **86, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

1. **Vergrößern**: Zum Vergrößern einer Kameraansicht das Bild berühren und dann die Schaltfläche **Vergrößern** berühren. Es können jeweils zwei Bilder ausgewählt und so vergrößert werden, dass sie nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt werden.
   Bei Anzeige der beiden Bilder kann eines davon für die Vollbildanzeige ausgewählt werden. Mit dem Lupensymbol bzw. mit den Pfeilsymbolen kann das Bild dann vergrößert und geschwenkt werden.
2. **Nahbereichsansicht**: Berühren, um eine Kombination aus 2 Bildern von den vorderen und den beifahrerseitigen Kameras auszuwählen.
3. **Sonderansichten:** Berühren, um eine Auswahl voreingestellter Ansichten anzuzeigen. Diese nachstehend genannten Ansichten dienen der Unterstützung bei schwierigen Fahrmanövern:
   - **Bordsteinkantenansicht**: Zeigt Ansichten direkt neben jeder Seite des Fahrzeugs.
   - **T-Kreuzungsansicht**: Zeigt Ansichten links und rechts von der vorderen Kamera.
   - **Anhängeransicht**: Zeigt die standardmäßige Anhängeransicht für den angehängten Anhänger.
   - **Draufsicht**: Zeigt eine Vogelperspektive unter Verwendung aller vier Kameras.
   - **Kreuzung hinten**: Zeigt eine Weitwinkelansicht von der Rückfahrkamera.
4. **Anhänger-Rückfahrhilfe**: Diese Option berühren, um den Anhängerhilfe-Einrichtungsbildschirm aufzurufen.

Allgemeine Informationen.

Die vier Surround-Kameras befinden sich in der Mitte des unteren Frontgrills, an der Heckklappe und unter den beiden Außenspiegeln.

- Die Qualität der Kameraansichten kann mit den Lichtverhältnissen variieren.
- Um die optimale Leistung aufrechtzuerhalten, müssen die Kameras frei von Eis, Reif und Schmutz gehalten werden. Siehe **248, SENSOREN UND KAMERAS**.

**Kamera-Kurzbefehle**



Die Taste „Kamera“ für die folgenden Kurzbefehl-Optionen drücken:

- Im Rückwärtsgang (**R**):
  - Einmal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
  - Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
  - Ein drittes Mal drücken, um zurück zur Ansicht **Kreuzung hinten** zu wechseln.
- Im Vorwärtsgang bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h (6 mph):
  - Einmal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
  - Zweimal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.
  - Ein drittes Mal drücken, um zurück zur **T-Kreuzungsansicht** zu wechseln.
- In Neutral- (**N**) oder Parkstellung (**P**):
  - Einmal drücken, um die **Draufsicht** auszuwählen.
  - Zweimal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
  - Ein drittes Mal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** zu wählen.