ADAPTIVE FAHRDYNAMIK

Die adaptive Fahrdynamik überwacht kontinuierlich die Straßenzustände und Fahrereingaben. Sie erfasst raue Fahrbahn- und Geländebedingungen, optimiert die Einstellungen der Fahrzeugaufhängung für jeden Oberflächentyp und passt die Regelung für einen höheren Fahrkomfort an.

Die adaptive Fahrdynamik ist außerdem mit dem Dynamikprogramm des Terrain Response-Systems verknüpft und modifiziert die Aufhängungseinstellungen für einen sportlicheren Fahrstil.

Wird auf dem Informationsdisplay die Meldung **FEHLER ADAPTIVE FAHRDYNAMIK** angezeigt, kann das Fahrzeug immer noch gefahren werden. Die Störung kann vorübergehend sein. Ist die Störung jedoch von Dauer, möglichst bald qualifizierte Hilfe hinzuziehen.