
VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG



Hinweis: *Das Sprachsteuerungssystem wurde im Hinblick auf die Erkennung einer Reihe von Sprachen entwickelt. Land Rover kann jedoch nicht garantieren, dass das System mit jeder Akzentgruppe innerhalb einer Sprache kompatibel ist. Für einen Test des Sprachsteuerungssystems im Hinblick auf die Erkennung einer bestimmten Akzentgruppe einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.*

1. Sprechtaste: Kurz drücken, um eine Sprachsitzung zu starten. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendmenü. Gedrückt halten, um eine Sprachsitzung abzubrechen.

   Hinweis: *Die Sprechtaste kurz während einer Sprachsitzung drücken, um akustische Rückmeldungen zu unterbrechen. Vor dem Erteilen der nächsten Anweisung warten, bis der Ton erklingt.*

2. Sprachsymbol: Gibt an, dass eine Anweisung verfügbar ist. Warten, bis das Symbol erscheint und ein Ton erklingt, bevor die Anweisung verwendet wird.

3. Liste der Anweisungen: erscheint im Einblendmenü und enthält Rückmeldungen und verfügbare Anweisungen in jeder Phase der Sprachsitzung. Eine verfügbare Anweisung geben.

   Hinweis: *Da die Anweisungen aufgelistet werden, bevor das System zuhörbereit ist, ist es wichtig, darauf zu warten, dass das Sprachsymbol neben der entsprechenden Anweisung erscheint, bevor die Anweisung gegeben wird.*

4. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Abbruch** geben, um die aktuelle Sprachsitzung abzubrechen.

5. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Hilfe** geben, um während einer Sprachsitzung Unterstützung zu erhalten.

   Hinweis: *Der derzeit ausgewählte Benutzer (**Nutzer 1** oder **Nutzer 2**) wird unten in der Sprachanweisungsliste angezeigt.*

   Hinweis: *Ist ein aufgeführter Punkt länger als der verfügbare Platz im Menü, wird **...>** angezeigt. Mit den Suchtasten am Lenkrad den gesamten Eintrag anzeigen. Siehe **169, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.*

SPRACHSTEUERUNGS-LERNPROGRAMM

Wiedergabe eines Lernprogramms zur Bedienung der Sprachsteuerung:

1. Kurz die Sprechtaste drücken, um eine Sprachsitzung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann die Anweisung **Sprachsteuerungs-Lernprogramm** geben.

Alternativ kann das Lernprogramm auch wie folgt über den Touchscreen ausgewählt werden:

1. Im **Startmenü** des Touchscreens die Option **Setup** auswählen.
2. Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinst.** die Option **Anleitung** auswählen.
4. Die Option **Sprachbed.anleitung** auswählen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechtaste abgebrochen werden.

SPRACHTRAINING

Dies ist eine Funktion, die es dem System ermöglicht, stimmliche Eigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen, nachdem das Training abgeschlossen worden ist. Durchführen des Sprachtrainings:

1. Im **Startmenü** die Option **Einstellung** auswählen.
2. Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachtraining** auswählen.
4. Um das Training zu starten, **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen.
5. Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.

Das Sprachsteuerungs-Lernprogramm (bzw. die Sprachbedienungsanleitung) kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechtaste abgebrochen werden.

SPRACHWAHLEN

Sprachwahlen ermöglichen es dem Nutzer, das Sprachsystem so individuell einzustellen, dass über einen einzelnen Namen ein Navigationsziel aufgerufen oder eine Telefonnummer oder ein Radiosender eingestellt werden kann.

Hinzufügen einer Sprachwahl:

1. Kurz die Sprechtaste drücken, um eine Sprachsitzung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann **Telefon**, **Navigation** oder **Radio** sagen.
3. Die Anweisung **Sprachwahl speichern** geben.

Alternativ können Sprachwahlen wie folgt über den Touchscreen verwaltet werden:

1. Im **Startmenü** die Option **Einstellung** auswählen.
2. Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachwahl** auswählen.
4. Das System auswählen, dass von der Sprachwahl aktiviert werden soll (**Telefon**, **Navigation** oder **Radio/DAB**).

Die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen.

SPRACHANWEISUNGEN FÜR NAVIGATIONSSONDERZIELE (SOZ)

Um die Anzeige von Sonderziel-Bezeichnern auf dem Navigationsdisplay anzufordern, **Navigation** mit einer der nachstehenden SoZ-Kategorien sagen:

- **Navigation** (**Tankstelle/Benzin**)
- **Navigation** (**Parkplatz/Parkhaus**)
- **Navigation Land Rover [Händler]**
- **Navigation Krankenhaus**
- **Navigation Golfplatz**
- **Navigation Touristeninformation**
- **Navigation** (**Restaurant/Ich habe Hunger**)
- **Navigation Einkaufszentrum**
- **Navigation Hotel**
- **Navigation Autobahnraststätte**
- **Navigation Stadtzentrum**

Hinweis: *Dem Wort* ***Navigation*** *muss unverzüglich eine Kategorie folgen.*

Es erscheinen Symbole auf dem Navigationsdisplay, welche die jeweilige Lage der ausgewählten Sonderziele anzeigen. Zu weiteren Informationen über SoZ. Siehe **219, KATEGORIEN UND UNTERKATEGORIEN**.