


## 标签位置



您车上带有此符号的警告标签表示：只有阅读手册里的相关说明后，才可接触或调整这些部件。



带此符号的标签表示点火系统使用极高的电压。切勿在打开点火开关时触碰任何点火部件。



E163927

1. 发动机盖锁台 - 空调标签。
2. 蓄电池顶部 - 蓄电池警告符号。
3. 仪表板左上部 - 车辆标识代码 (VIN) 标签。
4. 右侧纵梁 - VIN。
5. 仪表板端部（乘客一侧）- 乘客安全气囊标签。
6. 遮阳板 - 安全气囊标签、车辆操控标签。
7. 右侧 B 柱底部 - 轮胎压力标签、安全气囊警告标签、VIN 标签。

8. 左侧 B 柱 - 安全气囊警告标签。
9. 燃油加注口盖内侧 - 燃油标签。
10. 柴油机 - 发动机缸体或凸轮轴盖的右侧  
- 发动机编号。  
汽油机 - 发动机缸体左侧 - 发动机编  
号。

请务必熟悉这些内容，以确保安全使用您的车辆及其功能。

**注意：**如果您需要与经销商/授权维修厂沟  
通，则他们可能要求您提供 VIN 编号。

## 车辆标签

### 车辆制造日期铭牌

这是指车身及动力总成被组装起来，车辆从生产线下线的年份和月份。

车辆制造日期标注在右侧 B 柱上粘贴的轮胎压力标签上。