


## VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG



E168442

**Hinweis:** Das Sprachsteuerungssystem wurde im Hinblick auf die Erkennung einer Reihe von Sprachen entwickelt. Land Rover kann jedoch nicht garantieren, dass das System mit jeder Akzentgruppe innerhalb dieser Sprachen kompatibel ist. Für einen Test des Sprachsteuerungssystems im Hinblick auf die Erkennung einer bestimmten Akzentgruppe einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb kontaktieren.

1. Sprechaste: Kurz drücken, um eine Sprachsitzung zu starten. Auf dem Touchscreen erscheint ein Einblendmenü. Gedrückt halten, um eine Sprachsitzung abzubrechen.

**Hinweis:** Die Sprechaste während einer Sprachsitzung kurz drücken, um akustische Rückmeldungen zu unterbrechen. Vor dem Erteilen der nächsten Anweisung warten, bis der Ton erklingt.

2. Sprachsteuerungs-Symbol: Gibt an, dass eine Anweisung verfügbar ist. Warten, bis das Symbol erscheint und ein Ton erklingt, bevor die Anweisung verwendet wird.
3. Liste der Anweisungen: erscheint im Einblendmenü und enthält Rückmeldungen und verfügbare Anweisungen in jeder Phase der Sprachsitzung. Eine verfügbare Anweisung geben.

**Hinweis:** Da die Anweisungen aufgelistet werden, bevor das System zuhörbereit ist, ist es wichtig, darauf zu warten, dass das Sprachsymbol neben der entsprechenden Anweisung erscheint, bevor die Anweisung gegeben wird.

4. Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Abbruch** geben, um die aktuelle Sprachsitzung abzubrechen.

- Bei der entsprechenden Anzeige die Anweisung **Hilfe** geben, um während einer Sprachsituation Unterstützung zu erhalten.

**Hinweis:** Der derzeit ausgewählte Benutzer (**Nutzer 1** oder **Nutzer 2**) wird unten in der Sprachanweisungsliste angezeigt.

**Hinweis:** Ist ein aufgeführter Punkt länger als der verfügbare Platz im Menü, wird ...> angezeigt. Mit den Suchtasten am Lenkrad den gesamten Eintrag anzeigen. Siehe **183, AUDIO/VIDEO-BEDIENELEMENTE**.

## SPRACHSTEUERUNGS-LERNPROGRAMM

Wiedergabe des Sprachlernprogramms zur Bedienung des Sprachsteuerungs-Systems:

- Kurz die Sprechaste am Lenkrad drücken, um eine Sprachsituation zu starten.
- Auf einen Signalton warten, dann die Anweisung **Sprachsteuerungs-Lernprogramm** geben.

Alternativ kann das Sprachlernprogramm auch wie folgt über den Touchscreen ausgewählt werden:

- Wählen Sie das Setup-Symbol im **Startmenü** auf dem Touchscreen. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.
- Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
- Im Menü **Spracheinst.** die Option **Anleitung** auswählen.
- Die Option **Sprachbed.anleitung** auswählen.

Die Anweisungen, die auf dem Touchscreen angezeigt werden, befolgen.

Das Sprachlernprogramm kann durch Berühren des Touchscreens oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad jederzeit abgebrochen werden.

## SPRACHTRAINING

Dies ist eine Funktion, die es dem System ermöglicht, stimmliche Eigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen, nachdem das Training abgeschlossen worden ist. Durchführen des Sprachtrainings:

- Wählen Sie das Setup-Symbol im **Startmenü** auf dem Touchscreen. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.
- Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
- Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachtraining** auswählen.
- Um das Training zu starten, **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen.

Die Anweisungen auf dem Touchscreen und die Sprachanweisungen befolgen.

Die Trainingssitzung kann durch Berühren des Touchscreens oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad jederzeit abgebrochen werden.

## SPRACHWAHLEN

Sprachbefehle ermöglichen es dem Benutzer, das Sprachsteuerungssystem individuell so einzustellen, dass über einen einzelnen Namen ein Navigationsziel, eine Telefonnummer oder ein Radiosender aufgerufen werden kann.

Hinzufügen einer Sprachwahl:

1. Kurz die Sprech taste drücken, um eine Sprachsit zung zu starten.
2. Auf den Signalton warten, dann **Telefon, Navigation** oder **Radio** sagen.
3. Die Anweisung **Sprachwahl speichern** geben.

Alternativ können Sprachwahlen wie folgt über den Touchscreen verwaltet werden:

1. Wählen Sie das Setup-Symbol im **Startmenü** auf dem Touchscreen. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.
2. Im **Setup**-Menü die Option **Sprache** auswählen.
3. Im Menü **Spracheinstellungen** die Option **Sprachwahl** auswählen.
4. Das System auswählen, das von der Sprachwahl aktiviert werden soll (**Telefon, Navigation** oder **Radio/DAB**).

Die Anweisungen auf dem Touchscreen und die Sprachanweisungen befolgen.

## SPRACHEINSTELLUNGEN

- **Liste der Sprachanweisungen:** Durch Berühren der Schaltfläche „I“ neben der Anweisung können alternative Möglichkeiten zur Erteilung der gleichen Anweisung angezeigt werden.
- **Sprachwahlen:** Die Kategorien anzeigen. Eine Kategorie zur Verwaltung der Sprachwahlen für das ausgewählte System auswählen. Siehe **216, SPRACHWAHLEN**.
- **Anleitung:** Auswählen, um eine Kurzanleitung für das Sprachsystem anzuzeigen. Für detailliertere Anweisungen zum Sprachsystem **Sprachbedienanleitung** auswählen (mit Hilfe des angezeigten Einblendfensters oder durch Gedrückthalten der Sprachtaste).
- **Präferenz:** Zum Ändern folgender Einstellungen auswählen:
  - **Sprachprofil:** Das Sprachsteuerungssystem kann für eine bessere Erkennung einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Akzents trainiert werden. Die Standardeinstellung lautet **Alle**. Um ein Sprachprofil für **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** anzulegen, muss zunächst ein Trainingsprogramm absolviert werden.  
Zur ersten Durchführung des Trainings entweder **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Bildschirm- und Sprachanweisungen befolgen.
  - **Sprach-Feedback: Ein/Aus** auswählen.

- **Feedback-Lautst.:** Mit Hilfe der Schaltflächen +/- einstellen. Die Lautstärke kann nicht auf null eingestellt werden.
- **Sprachtraining:** Zum Aufrufen des Sprachsteuerungssystem-Trainingsprogramms auswählen. Dies soll es dem System ermöglichen, die Stimmigenschaften eines Benutzers besser zu erkennen. Die Option **Nutzer 1** oder **Nutzer 2** auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Sprachanweisungen befolgen. Siehe **216, SPRACHTRAINING**.

Die Trainingssitzung kann jederzeit durch Berühren des Einblendfensters auf dem Bildschirm oder durch Gedrückthalten der Sprechaste am Lenkrad abgebrochen werden. Siehe **215, VERWENDEN DER SPRACHSTEUERUNG**.

## SPRACHANWEISUNGEN FÜR NAVIGATIONSSONDERZIELE (SOZ)

Um die Anzeige von Sonderziel-Bezeichnungen auf dem Navigationsdisplay anzufordern, **Navigation** mit einer der nachstehenden SoZ-Kategorien sagen:

- **Tankstelle/Benzin**
- **Parkplatz**
- **Land Rover Händler**
- **Krankenhaus**
- **Golfplatz**
- **Touristeninformation**
- **Restaurant/Ich habe Hunger**
- **Einkaufszentrum**
- **Hotel**
- **Autobahnraststätte**

- **Stadtzentrum**

*Hinweis:* Dem Wort **Navigation** muss unverzüglich eine Kategorie folgen.

Es erscheinen Symbole auf dem Navigationsdisplay, welche die jeweilige Lage der ausgewählten Sonderziele anzeigen. Zu weiteren Informationen über SoZ siehe **239, EIGENE SONDERZIELE**.