


DAB-RADIOBEDIENELEMENTE



E151976



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur dann betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Hohe Schallpegel (mehr als 85 Dezibel) über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.

Hinweis: Das DAB-Radio ist u. U. nicht in allen Ländern verfügbar, und der Empfang hängt vom Sendernetz ab.

Hinweis: Bestimmte Arten von an der Karosserie montiertem Zubehör (z. B. externe Laderaumablagen) können sich nachteilig auf die Funktion dieses Systems auswirken.

Hinweis: Einige elektronische Geräte, die innerhalb des Fahrzeugs oder in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs verwendet werden, können die Leistung dieses Systems (z. B. Laden eines Geräts, usw.) beeinträchtigen.

Drücken Sie die Medien-Menütaste, oder berühren Sie die Medien-Schaltfläche im **Startmenü** des Touchscreens, und wählen Sie danach die Schaltfläche **DAB-Radio** aus. Siehe **91, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.

- 1. DAB 1/2/3:** Berühren, um ein DAB-Band anzuzeigen und auszuwählen (**DAB 1, 2** oder **3**). Das Radio wird auf den zuletzt in diesem Band eingestellten Kanal eingestellt. Zum Schließen erneut berühren.
- Es werden der aktuelle Kanal, das zugehörige Ensemble und der entsprechende DAB-Radio-Text angezeigt.
- Suchlauf rückwärts:

- Kurz berühren, um nach dem vorherigen verfügbaren Kanal zu suchen.
 - Lange berühren, um nach dem vorherigen verfügbaren Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
4. **Kanalinformationen:** Berühren, um DAB-Text und Kanalinformationen anzuzeigen.
 5. **Suchlauf vorwärts:**
 - Kurz berühren, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen.
 - Länger berühren, um das nächste verfügbare Ensemble zu suchen. Der erste Kanal im neuen Ensemble wird ausgewählt.
 6. **Optionen:** Zum Aufrufen des Menüs **DAB-Einstellungen** berühren:
 - **Optionen:** Zum Aktivieren/Deaktivieren von **FM-Verkehr** und **Link DAB** sowie zum Ändern der Einstellungen für **DAB-Land** und **DAB-Format** (bei stehendem Fahrzeug).
 - **Meldungen:** Zum Auswählen von Alarmmeldungen und von bis zu 3 weiteren Meldungstypen (**Verkehr**, **Nachrichten** usw.) aus der Liste. Die ausgewählten Meldungen unterbrechen beim Übertragen das aktuelle Programm.
 7. **Kanalliste:** Berühren, um eine Liste der verfügbaren Ensembles und Kanäle anzuzeigen. Die Liste kann nach **Ensemble**, **Kanal**, **Unterkanal** oder **Kategorie** sortiert werden.
 - Wird ein **Ensemble** aus der Liste ausgewählt, werden alle verfügbaren Kanäle aus diesem Ensemble angezeigt.
 - Eine Sortierung nach **Unterkanal** ist nur möglich, wenn der aktuelle Kanal auch Unterkanäle überträgt.
 - Ist **Kategorie** ausgewählt, die gewünschte Kategorie berühren, um zugehörige Kanäle anzuzeigen, bevor eine Auswahl aus der Liste getroffen wird.

Sobald die gewünschte Auswahl erfolgt ist, mit der Schaltfläche Zurück zum DAB-Hauptmenü zurückkehren.
 8. **Unterkanal:** Überträgt der aktuelle Kanal auch Unterkanäle, ist diese Schaltfläche aktiv. Auswählen, um Unterkanäle zuzulassen, dann über die Suchtasten vor/zurück den gewünschten Unterkanal auswählen.
 9. **Auto-Su.:** Auswählen, um nach allen verfügbaren DAB-Ensembles/-Kanälen zu suchen. Dieser Schritt muss durchgeführt werden, bevor DAB-Radio zum ersten Mal verwendet wird.

Die automatische Sendersuche (Auto-Su.) ist auch bei langen Reisen nützlich, um regionale Ensembles einzustellen.

Während der automatischen Sendersuche zeigt ein Einblendfenster den Fortschritt bei der Sendereinstellung an.

Das automatische Sendersuchverfahren beeinträchtigt keine aktuell gespeicherten Sender. Einige gespeicherte Sender sind unter Umständen jedoch nicht mehr einstellbar, wenn der Kanal, auf den sie sich beziehen, nicht länger verfügbar ist (es wird dann **Kein Empfang** angezeigt).

10. Senderspeicher: Jeder DAB-Senderspeicher hat 6 Speicherpositionen, in denen Sender gespeichert werden können.

- Berühren und loslassen, um den unter dieser Schaltfläche gespeicherten Sender einzustellen.
- Berührt halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio wird stummgeschaltet, während der Sender gespeichert wird).
- Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am Lenkrad den nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender auswählen.

***Hinweis:** Wird versucht, einen voreingestellten Kanal auszuwählen, der derzeit nicht verfügbar oder ungültig ist, wird **Kein Empfang** angezeigt.*

DAB-RADIOEINSTELLUNGEN

In **Einstellungen:**

- Ist die Einstellung **Link DAB** eingeschaltet und fällt die Signalstärke für einen Sender unter eine bestimmte Toleranzschwelle, sucht das Audiosystem automatisch in anderen verfügbaren Ensembles nach einem Sender mit dem gleichen Namen.

Wird ein alternativer lokaler Sender gefunden, wird der neue Sender automatisch nach einigen Sekunden wiedergegeben. Falls der Sender nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, wird die Meldung **Kein Empfang** angezeigt.

Als Hinweis auf die aktivierte Funktion **Link DAB** wird oben auf dem Touchscreen **Link** angezeigt.

- Die Option **DAB-Land** auswählen, wenn in ein anderes Land gefahren wird. Zur Auswahl die Länderoptionen durchblättern. Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.

***Hinweis:** Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*

- Bei Fahrten in Regionen mit einem anderen digitalen Frequenzband **DAB-Format** auswählen. Folgende Formate stehen zur Verfügung:

- L-Band
- Band III
- L-Band & Band III
- L-Band Kanada
- L-Band Kanada & Band III

***Hinweis:** Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*

Dadurch wird eine automatische Sendersuche veranlasst.

ENSEMBLES

Im Gegensatz zum AM/FM-Rundfunk überträgt DAB mehrere Kanäle/Sender auf nur einer einzigen Frequenz.

Eine Gruppe von Kanälen wird als Ensemble bezeichnet. Einige Kanäle des Ensembles können Unterkanäle mit mehreren Höroptionen haben.

DAB-Radio

Geht der Empfang beim fahrenden Fahrzeug verloren, kann es sein, dass sich das Fahrzeug außerhalb der Reichweite des Ensembles befindet. Um eine neue Ensemble-Liste zu erstellen, **Auto-Su.** auswählen.