## Etichette del veicolo

## UBICAZIONE DELLE ETICHETTE




Le etichette di avvertenza presenti sul veicolo che recano questo simbolo indicano di non toccare o regolare i componenti prima di avere letto le relative istruzioni nel manuale.



Le etichette che recano questo simbolo indicano che il sistema di accensione utilizza tensioni molto elevate. Non toccare i componenti dell'accensione mentre è inserito il commutatore di accensione.

Altre etichette informative possono essere situate nelle sequenti posizioni:



- Etichetta per l'aria condizionata: situata sulla piattaforma di bloccaggio del cofano.
- Numero di identificazione veicolo (VIN): situato sulla piattaforma di bloccaggio del cofano.
- 3. Etichetta con le informazioni sul motore (motore diesel 2.0L): ubicata sul collettore di aspirazione.
- Informazioni di identificazione del motore (motore diesel 2.0L): stampigliate sul punto rilevato di riferimento del blocco cilindri.
- Informazioni di identificazione del motore: stampate nella flangia di supporto del motore.
- **6.** Etichetta con le informazioni sul motore: situata sul lato destro superiore del coperchio del motore.
- Simboli di avvertenza della batteria: situati sulla parte superiore della batteria.
- 8. Il VIN è stampigliato su una targhetta visibile attraverso la parte inferiore del lato sinistro del parabrezza anteriore. Il VIN è stampigliato anche sul fianco interno anteriore, lato destro. Il VIN può essere anche visualizzato sul centro messaggi tramite i menu del quadro informativo Informazioni veicolo e Visualizzazione VIN. Vedere 60, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI.

**Nota:** nelle comunicazioni con un concessionario/riparatore autorizzato, può essere necessario indicare il numero VIN.

 L'etichetta dell'airbag e l'etichetta relativa all'utilizzo del veicolo sono situate sulle alette parasole.

## Etichette del veicolo

- 10. Etichetta pressione degli pneumatici, etichetta di avvertenza airbag ed etichetta di certificazione: ubicate alla base del montante B lato sinistro. L'etichetta di certificazione riporta le informazioni su VIN, pneumatico e data di fabbricazione.
- 11.L'etichetta con le specifiche del carburante è situata all'interno dello sportellino del bocchettone di rifornimento del carburante.

Per utilizzare il veicolo e le relative funzioni in condizioni di sicurezza, è importante acquisire familiarità con questi argomenti.