


# Vani portaoggetti

## VANI PORTAOGGETTI



E155262

1. Cassetto portaoggetti.
2. All'interno del cassetto portaoggetti è presente uno spazio incassato inferiore per il manuale dell'utente.
3. Bracciolo scorrevole che rivela il vano portaoggetti.  
Far scivolare il bracciolo all'indietro per accedere alla leva di sbloccaggio.

Tirare la leva di sbloccaggio e quindi sollevare il bracciolo.



**Per evitare lesioni personali, tenere le mani e le dita lontane dal bordo anteriore e posteriore del bracciolo scorrevole durante l'apertura e la chiusura del vano portaoggetti.**

4. Parte superiore scorrevole che rivela il portabicchieri.



**Non bere e non usare i portabicchieri/portabottiglie durante la guida.**

5. Vano del bracciolo posteriore e portabicchieri.

6. Vani portaoggetti.



**Assicurarsi che gli oggetti riposti a bordo del veicolo siano ben fissati e non si possano muovere. Se il veicolo dovesse restare coinvolto in un incidente, subire una brusca frenata o svoltare in modo repentino, gli oggetti non fissati potrebbero causare gravi lesioni.**

### PRESE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIE



Usare solo accessori omologati dalla Land Rover. L'uso di qualsiasi altra apparecchiatura può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e/o causare lo scaricamento della batteria. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.



Il motore deve essere acceso in caso di utilizzo prolungato degli accessori. In caso contrario, si potrebbe scaricare la batteria.



Rimuovere o sollevare il coperchio per accedere alla presa di alimentazione da 12 V.

**Nota:** le prese di alimentazione da 12 V possono essere utilizzate per alimentare accessori omologati con un consumo massimo di 120 W.