


## PANORAMICA DEL SISTEMA DEL TELEFONO



Per accedere al menu **Telefono**: premere il pulsante Telefono o toccare l'icona del menu Telefono dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Vedere **102, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

- Cambio tel.**: consente di cercare un nuovo telefono o di passare a un altro telefono abbinato.
- Ultimi 10**: consente di accedere alle ultime 10 chiamate effettuate, ricevute o perse.
- Rubrica**: consente di accedere alla rubrica scaricata.
- Selez. num.**: consente di accedere alla modalità di selezione del numero.
- Tenere premuto per richiamare i messaggi presenti sulla segreteria telefonica.
- Display di stato: visualizza il nome e/o il numero composto e la durata della chiamata.

- Icone Connelli/Disconnelli chiamata. Toccare per effettuare/accettare oppure terminare una chiamata.
- Impostazioni**: accedere a **Impost. segr. telef., Opz. risposta e Opzioni tel.**
- Microfono muto: consente di attivare la modalità **Privacy**. In tale modalità, la persona con cui si è al telefono non sente ciò che si dice.
- Rifiuto automatico: quando questa funzione è attiva, le chiamate in arrivo vengono rifiutate o inoltrate alla segreteria telefonica (a seconda delle impostazioni del telefono collegato).
- Uso appar.**: consente di deviare la chiamata sul telefono collegato.
- Elimina**: toccare per eliminare l'ultima cifra immessa, tenere premuto per eliminare l'intero numero immesso.

## INFORMAZIONI BLUETOOTH®



**Bluetooth®** è il nome della tecnologia a radiofrequenza (RF) a corto raggio che consente la comunicazione senza fili tra dispositivi elettronici.

**Nota:** i logo e i marchi riportanti la dicitura **Bluetooth®** sono di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. ed eventuali usi di tali marchi da parte della Jaguar Land Rover Limited sono protetti da licenza.

Il sistema con tecnologia **Bluetooth** wireless di Land Rover supporta **Bluetooth®** Hands-Free Profile (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) e Message Access Profile (MAP).

**Nota:** i profili HFP e A2DP/AVRCP possono essere collegati in maniera indipendente, per cui è possibile collegare un telefono tramite uno di essi, collegando contemporaneamente un dispositivo portatile tramite l'altro.

Prima di usare il sistema telefonico con tecnologia **Bluetooth** wireless del veicolo, è necessario abbinare e collegare il proprio dispositivo con tecnologia **Bluetooth** wireless al sistema del veicolo. Questa procedura può essere eseguita in due modi: dal telefono al veicolo (metodo preferenziale) oppure dallo schermo a sfioramento al telefono. Se uno dei due metodi non funziona, provare l'altro.

Ogni volta che si inserisce l'accensione, il sistema del veicolo cerca di stabile una connessione con l'ultimo telefono collegato.

Dal momento che i telefoni cellulari offrono un'ampia gamma di caratteristiche audio e di riduzione delle eco, potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il sistema telefonico del veicolo si adatti offrendo prestazioni audio ottimali. Per ottenere ciò, potrebbe essere necessario ridurre leggermente il volume dell'impianto audio e la velocità della ventola.

## SICUREZZA DEL TELEFONO

**⚠** Anche se si utilizza la funzione **Bluetooth Hands-Free**, l'uso del telefono cellulare durante la guida è comunque pericoloso, poiché distoglie l'attenzione del conducente dalle situazioni che si creano nel traffico. Se si desidera utilizzare il telefono, fermarsi in un luogo adatto dove non si costituisce pericolo o intralcio per gli altri veicoli.

**⚠** I conducenti devono parlare al cellulare esclusivamente quando è possibile farlo in condizioni di sicurezza e se tale utilizzo non distrae il conducente.

**⚠** I conducenti non devono mai scrivere messaggi di testo durante la guida. Scrivere messaggi di testo durante la guida distoglie l'attenzione del conducente dalla strada e ne possono derivare incidenti che possono causare lesioni gravi o mortali.



**Spegnere il telefono nelle aree a elevato rischio di esplosione.**

Rientrano in questa categoria le stazioni di rifornimento, i garage, le aree di stoccaggio carburante, gli stabilimenti chimici e i luoghi in cui l'aria contiene vapori di carburante (ad esempio, il cofano vano motore aperto di un veicolo) sostanze chimiche o polveri metalliche. Il telefono potrebbe causare un'esplosione o un incendio.



**Quando è in uso il telefono, il funzionamento dei pacemaker cardiaci o degli apparecchi acustici potrebbe risultare compromesso. Consultare un medico o il produttore per sapere se tali dispositivi utilizzati dal guidatore o dai passeggeri siano sufficientemente protetti contro l'energia ad alta frequenza.**

L'associazione produttori di apparecchi medicali (HIMA, Health Industry Manufacturers' Association) raccomanda di mantenere una distanza minima di 15 cm (6 pollici) tra l'antenna del telefono wireless e il dispositivo pacemaker, per evitare possibili interferenze con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono in linea con le ricerche indipendenti e le raccomandazioni di utilizzo di Wireless Technology Research.



**Riporre sempre il telefono in un luogo sicuro. In caso di incidente, gli oggetti non fissati possono causare lesioni.**

## COMPATIBILITÀ DEI TELEFONI

Per un elenco dei dispositivi con tecnologia **Bluetooth® wireless** compatibili, consultare il sito Web Land Rover collegandosi all'indirizzo [www.landrover.com](http://www.landrover.com). Nella sezione Proprietari, consultare **InControl e Bluetooth**.

**Nota:** i dispositivi con tecnologia **Bluetooth** wireless elencati sono stati sottoposti a prove di compatibilità con i veicoli Land Rover. Le prestazioni variano a seconda della versione del software del telefono, delle condizioni della batteria, della copertura e del gestore della rete. I dispositivi sono garantiti dal relativo produttore e non da Jaguar Land Rover Limited.

## ABBINAMENTO E CONNESSIONE TRAMITE IL TELEFONO CELLULARE

**Nota:** il processo di abbinamento e collegamento con il veicolo dal telefono varia in base al tipo di telefono utilizzato.

1. Inserire l'accensione e assicurarsi che lo schermo sfioramento sia attivo.
2. Dal menu **Telefono**, selezionare **Cambio tel..**
3. Dal menu **Elenco dispositivi/telefoni**, selezionare **Cerca nuovo**.
4. Selezionare l'opzione **Da dispositivo a veicolo**.

**Nota:** il tempo disponibile per individuare il sistema con tecnologia **Bluetooth® wireless** del veicolo è solo di tre minuti.

5. Sul telefono cellulare, eseguire una ricerca dei dispositivi con tecnologia **Bluetooth wireless**.

## Telefono

Su alcuni telefoni, il termine usato è "nuovo dispositivo abbinato". Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del proprio telefono.

6. Quando il sistema con tecnologia **Bluetooth** del veicolo è stato individuato, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Quando richiesto, selezionare **Sì** per confermare l'abbinamento. Il telefono o il sistema del veicolo chiederanno l'inserimento di un numero personale di identificazione (PIN). Quando richiesto, immettere il PIN scelto e selezionare **OK** per confermare.
7. Inserire lo stesso PIN nell'altro dispositivo.
8. Una volta che il telefono è abbinato e collegato al sistema, prima del passaggio alla schermata **Selez. num.** viene visualizzato un messaggio di conferma.  
**Nota:** affinché il sistema consenta il collegamento automatico, alcuni telefoni richiedono che l'abbinamento della tecnologia **Bluetooth** wireless sia impostato come "autorizzato" o "affidabile". Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del telefono.

## ABBINAMENTO E CONNESSIONE DALLO SCHERMO A SFIORAMENTO

1. Attivare il collegamento del dispositivo con tecnologia **Bluetooth®** wireless sul proprio telefono cellulare. Verificare che il telefono sia nella modalità discoverable (scopri) della tecnologia **Bluetooth** wireless, talvolta detta anche modalità "Find me" (trovami) (per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso del telefono).
2. Inserire l'accensione e assicurarsi che lo schermo a sfioramento sia attivo.
3. Dal menu **Telefono**, selezionare **Cambio tel..**
4. Dal menu **Elenco dispositivi/telefoni**, selezionare **Cerca nuovo**.
5. Selezionare l'opzione **Da veicolo a dispositivo**.
6. Individuare il proprio telefono nell'elenco visualizzato e selezionare l'opzione **Abbinia e collega** corrispondente.  
**Nota:** se dovessero essere rilevati più di cinque telefoni, potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare l'intero elenco.
7. Alla comparsa del messaggio, inserire il codice PIN sul proprio telefono. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni d'uso del telefono.
8. Una volta che il telefono è abbinato e collegato al sistema, prima del passaggio alla schermata **Selez. num.** viene visualizzato un messaggio di conferma.

**Nota:** considerata la durata di una ricerca di sistemi con tecnologia **Bluetooth** wireless, si consiglia di disattivare la funzione di ritorno alla schermata iniziale prima di procedere alla ricerca dei dispositivi. Questa impostazione può essere modificata in **Menu principale, icona Impostazione, Schermo**, quindi **Rit. predef. a menu princ..**

## CAMBIO DEL TELEFONO CONNESSO

Adottando la medesima procedura, è possibile abbinare al veicolo fino a 10 telefoni. Tuttavia, è possibile collegare e avere pronto all'uso un solo telefono per volta.

Per selezionare e collegare un altro telefono abbinato:

1. Dal menu **Telefono**, selezionare **Cambio tel..**
2. Dal menu **Elenco dispositivi/telefoni**, selezionare **Cerca nuovo**.
3. Individuare e selezionare il telefono dall'elenco visualizzato.
4. Una volta collegato il telefono al sistema, prima del passaggio alla schermata **Selez. num.** viene visualizzato un messaggio di conferma.

## ICONE DEL SISTEMA DEL TELEFONO



Collegare: utilizzare questa icona per effettuare o accettare una chiamata e accedere all'elenco delle ultime 10 chiamate.



Scollegare: utilizzare questa icona per terminare o rifiutare una chiamata.



Nessun telefono collegato.



Indicatore dell'intensità del segnale del telefono.



Indicatore livello batteria del telefono.



**Bluetooth:** indica che è collegato un dispositivo con tecnologia **Bluetooth®** wireless.



Segno di spunta: indica che è abbinato un dispositivo con tecnologia **Bluetooth** wireless.



Segreteria telefonica: tenere premuto per comporre il numero memorizzato della segreteria telefonica.




Freccia su della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso l'alto gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.



Freccia giù della barra di scorrimento: utilizzare per scorrere verso il basso gli elenchi dei telefoni rilevati, delle chiamate o delle voci della rubrica.

# Telefono

## COMANDI SUL VOLANTE



1. Premere per rispondere a una chiamata in entrata. Premere per terminare la chiamata. Premere e rilasciare per comporre un numero/ selezionare un contatto.
2. Aumentare il volume durante una chiamata.
3. Diminuire il volume durante una chiamata.

## VOLUME DELLE CHIAMATE

Il volume delle chiamate del telefono del veicolo può essere regolato tramite i comandi del sistema di intrattenimento sull'unità audio/video. Vedere **201, COMANDI AUDIO/VIDEO**.

Se una sorgente del sistema di intrattenimento è attiva durante una chiamata, questa viene soppressa per l'intera durata della chiamata.

## RUBRICA

I contatti memorizzati su un telefono abbinato possono essere scaricati automaticamente nella rubrica del veicolo ogni volta che si collega il telefono al sistema. Vedere **241, COMPATIBILITÀ DEI TELEFONI**.

Alcuni telefoni memorizzano i contatti della rubrica in due aree differenti: la scheda SIM e la memoria del telefono. Il sistema del veicolo accederà soltanto ai numeri presenti nella memoria del telefono.

Per accedere ai contatti della rubrica:

1. Dal menu **Telefono**, selezionare **Rubrica**.
2. Tramite la tastiera, selezionare la lettera iniziale del nome che si desidera cercare.
3. Selezionare **Elenca** per visualizzare la rubrica.
4. Individuare il contatto desiderato dall'elenco visualizzato e toccare per effettuare la chiamata. Se per uno stesso contatto vi sono più numeri memorizzati, selezionare il numero desiderato dall'elenco.

**Nota:** potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento per vedere l'intero elenco.

È disponibile anche l'opzione per visualizzare le altre informazioni sul contatto, selezionando il tasto **i** corrispondente.

Se il telefono supporta i dati tipo di contatto, a ciascuna cartellina della rubrica telefonica del veicolo viene associata un'icona indicante il tipo di contatto. Le icone sono visualizzate a destra di ciascun nome contenuto nella rubrica e indicano uno dei seguenti tipi di contatto:



Predefinito.



Cellulare.



Casa.



Ufficio.