


USO DEL COMANDO VOCALE



Nota: il sistema di comando vocale è stato progettato per riconoscere una serie di lingue diverse. Tuttavia, non è possibile garantire la compatibilità del sistema con qualsiasi tipo di accento nell'ambito della medesima lingua. Per la prova della compatibilità del sistema di comando vocale con un particolare tipo di accento, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.

1. Tasto Voce: premere brevemente per avviare una sessione vocale. Un menu a comparsa viene visualizzato sullo schermo a sfioramento. Tenere premuto per annullare una sessione vocale.

Nota: premere brevemente il pulsante vivavoce durante una sessione vocale per interrompere il feedback audio. Attendere il segnale acustico prima di impartire il comando successivo.

2. Simbolo del comando vocale: indica che è disponibile un comando. Prima di usare il comando, attendere che appaia il simbolo e che venga emesso il segnale acustico.

3. Elenco dei comandi: viene visualizzato sul menu a comparsa per fornire feedback ed elencare i comandi disponibili durante ogni fase della sessione vocale. Pronunciare un comando disponibile.

Nota: poiché i comandi vengono elencati prima che il sistema sia pronto all'ascolto, è importante attendere la visualizzazione del simbolo guida vocale a fianco del comando prima di utilizzarlo.

4. Quando visualizzato, dire **Annulla** per annullare la sessione vocale corrente.
5. Quando visualizzato, dire **Aiuto** per ricevere assistenza durante una sessione vocale.

Nota: l'utente corrente (**Utente 1** o **Utente 2**) è identificato nella parte inferiore dell'elenco dei comandi.

Nota: se una voce elencata è più lunga dello spazio disponibile nel menu, vengono visualizzati ...>. Usare i comandi di ricerca sul volante per visualizzare la voce per intero. Vedere 201, **COMANDI AUDIO/VIDEO**.

GUIDA VOCALE

Per ascoltare la guida vocale sul funzionamento del sistema di comando vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce sul volante per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi dire **Guida vocale**.

In alternativa, selezionare la guida vocale tramite lo schermo a sfioramento, nel modo seguente:

1. Selezionare l'icona delle impostazioni dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Vedere **102, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.
2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Guida** dal menu **Impostazioni vocali**.
4. Selezionare **Guida vocale**.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo a sfioramento.

La guida vocale può essere annullata in qualsiasi momento toccando lo schermo a sfioramento oppure tenendo premuto il tasto Voce sul volante.

ADDESTRAMENTO

Questa funzione è stata progettata per consentire al sistema di distinguere meglio le caratteristiche vocali di un utente, una volta completato l'addestramento. Per eseguire l'addestramento:

1. Selezionare l'icona delle impostazioni dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Vedere **102, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.

2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.

3. Selezionare **Addestram.** dal menu **Impostazioni vocali**.

4. Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** per avviare l'addestramento.

Seguire le istruzioni audio e quelle visualizzate sullo schermo a sfioramento.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando lo schermo a sfioramento oppure tenendo premuto il tasto Voce sul volante.

ETICHETTE VOCALI

Le etichette vocali consentono all'utente di personalizzare il sistema di comando vocale in modo tale che sia possibile utilizzare un solo nome per richiamare una destinazione di navigazione, un numero telefonico o un canale radio.

Per aggiungere un'etichetta vocale:

1. Premere brevemente il tasto Voce per avviare una sessione vocale.
2. Attendere il segnale acustico, quindi dire **Telefono**, **Navigazione** o **Radio**.
3. Dire **Etichette vocali**.

In alternativa, le etichette vocali possono essere gestite attraverso lo schermo a sfioramento, procedendo come segue:

1. Selezionare l'icona delle impostazioni dal **Menu principale** dello schermo a sfioramento. Vedere **102, MENU PRINCIPALE DELLO SCHERMO A SFIORAMENTO**.
2. Selezionare **Voce** dal menu **Impostazioni**.
3. Selezionare **Etich. vocali** dal menu **Impostazioni vocali**.

4. Selezionare il sistema che l'etichetta vocale deve attivare (**Telefono**, **Navigazione** o **Radio/DAB**).

Seguire le istruzioni audio e quelle visualizzate sullo schermo a sfioramento.

IMPOSTAZIONI VOCALI

- **Elenco comandi:** premere il tasto funzione "I" accanto a un comando per visualizzare i modi alternativi per pronunciare lo stesso comando.
- **Etich. vocali:** visualizza le categorie. Selezionare una categoria per gestire le etichette vocali per il sistema prescelto. Vedere **235, ETICHETTE VOCALI**.
- **Guida:** selezionare per visualizzare alcune brevi istruzioni sul sistema di comando vocale. Per avere istruzioni più dettagliate, selezionare **Tutorial vocale** (per annullare, usare la finestra a comparsa visualizzata o tenere premuto il pulsante Voce).
- **Preferenze:** selezionare questa voce per modificare le impostazioni seguenti:
 - **Profilo voce:** il sistema di comando vocale può essere impostato per un più preciso riconoscimento di una voce o di un accento particolari. L'impostazione predefinita è **Tutti**. Per creare un profilo voce per **Utente 1** o **Utente 2**, è necessario completare un programma di addestramento.
Per completare l'addestramento la prima volta, selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - **Risposta vocale:** selezionare per attivare o disattivare (**On/Off**).
 - **Volume risposta:** regolare utilizzando i pulsanti **+/-**. Non è possibile ridurre il volume a zero.

- **Addestram.:** selezionare per accedere al programma di addestramento del sistema di comando vocale, progettato per consentire al sistema di riconoscere meglio le caratteristiche vocali di un utente.
Selezionare **Utente 1** o **Utente 2** e seguire le istruzioni audio e le istruzioni visualizzate sullo schermo. Vedere **235, ADDESTRAMENTO**.

La sessione di addestramento può essere annullata in qualsiasi momento toccando la finestra a comparsa sullo schermo o tenendo premuto il tasto Voce presente sul volante. Vedere **234, USO DEL COMANDO VOCALE**.

COMANDI VOCALI PER I PDI DELLA NAVIGAZIONE

Per richiedere la visualizzazione degli identificatori dei punti di interesse (PDI) sul display di navigazione, pronunciare la parola **Navigazione** seguita da una delle seguenti categorie di PDI:

- **Stazione di rifornimento/carburante**
- **Sosta/parcheggio**
- **Concessionario Land Rover**
- **Ospedale**
- **Campo da golf**
- **Informazioni turistiche**
- **Ristorante/ho fame**
- **Centro commerciale**
- **Hotel**
- **Area di sosta**
- **Centro città**

Nota: la parola **Navigazione** deve essere seguita immediatamente da una categoria.

Comando vocale

Le icone vengono visualizzate sul display della navigazione, indicando la posizione del PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sui PDI, vedere **266, PDI**.