


Vani portaoggetti

VANI PORTAOGGETTI



E171102

1. Gancio per le borse.
2. Cassetto portaoggetti: tirare la maniglia per aprire.
3. Vano portaoggetti e bracciolo: tirare la leva di sbloccaggio, quindi sollevare il bracciolo per accedere al vano portaoggetti.



Per evitare lesioni personali, tenere le mani e le dita lontane dal bordo anteriore e posteriore del bracciolo durante l'apertura e la chiusura del vano portaoggetti.

4. Portabicchieri: far scorrere indietro il coperchio per esporre i portabicchieri.




Non bere e non usare i portabicchieri/portabottiglie durante la guida.

5. Vano portaoggetti e portabicchieri del bracciolo posteriore: premere il pulsante di sbloccaggio per accedere al vano portaoggetti.
6. Vani portaoggetti.



Assicurarsi che gli oggetti riposti a bordo del veicolo siano ben fissati e non si possano muovere. Se il veicolo dovesse restare coinvolto in un incidente, subire una brusca frenata o svoltare in modo repentino, gli oggetti non fissati potrebbero causare gravi lesioni.

PRESE DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIE



E164432

Questo veicolo è dotato di prese di alimentazione da 12 V e di prese di carica USB da 5 V.

Rimuovere il coperchio per accedere alla presa di alimentazione da 12 V.

Nota: le prese di alimentazione da 12 V possono essere utilizzate per alimentare accessori omologati con un consumo massimo di 120 W.

Sollevare il coperchio per accedere alla presa di carica USB da 5 V.

Posizioni delle prese da 12 V e 5 V:

1. Presa di alimentazione da 12 V, posizionata sulla console centrale. A seconda delle specifiche del veicolo, può essere inclusa una presa di carica USB da 5 V.
2. Presa di carica USB da 5 V, posizionata sulla plancia dal lato passeggero.
3. Presa di alimentazione da 12 V, posizionata all'interno del vano portaoggetti della console centrale.

4. Presa di carica USB da 5 V, posizionata nella parte posteriore della console centrale.

5. Presa di carica USB da 5 V, posizionata nel vano di carico sui veicoli dotati di una terza fila di sedili.

Nota: non in dotazione nei veicoli con comandi per l'aria condizionata nei sedili della terza fila.

6. Presa di alimentazione da 12 V, posizionata nel vano di carico.
7. Presa di carica USB da 5 V, posizionata nel vano di carico sui veicoli dotati di una terza fila di sedili.
8. Presa di alimentazione da 12 V, posizionata nella parte posteriore della console centrale.
9. Presa di carica USB da 5 V o presa di alimentazione da 12 V, posizionata nella parte posteriore della console centrale.

Nota: le posizioni delle prese variano a seconda delle specifiche del veicolo.

- ❗ Usare solo accessori omologati dalla Land Rover. L'uso di qualsiasi altra apparecchiatura può danneggiare il sistema elettrico del veicolo e/o causare lo scaricamento della batteria. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.
- ❗ Il motore deve essere acceso in caso di utilizzo prolungato degli accessori. In caso contrario, si potrebbe scaricare la batteria.