
DUAL-VIEW-BEDIENELEMENTE



- Auswählen, um das Bildformat zu ändern (4:3, Zoom, 16:9). Das nächste verfügbare Format wird auf der Schaltfläche angezeigt.
- 2. Auswählen, um eine Liste aller aktuell verfügbaren Videoquellen anzuzeigen. Die entsprechende Schaltfläche berühren, um eine alternative Quelle auszuwählen. Daraufhin wird das Bedienelementmenü für diese Quelle angezeigt.
- Berühren, um eine Liste der voreingestellten Sender anzuzeigen.
 Hinweis: Der Vorschaubildschirm wird deaktiviert, während sich das Fahrzeug bewegt.
- Informationen zur aktuellen Videoquelle (z. B. TV-Kanal und Programm-Name).
- Auswählen, um die Ausgabe über die Funkkopfhörer ein- oder auszuschalten.

- Auswählen, um Dual-View abzubrechen: Der Touchscreen kehrt zu dem Menü zurück, das zurzeit vom Fahrer benutzt wird.
- Auswählen, um die Audiowiedergabe für die Videoquelle beizubehalten, während die Anzeige zu dem Menü zurückkehrt, das zur Zeit vom Fahrer benutzt wird.
- Auswählen, um das Dual-View-Bedienelement-Einblendfenster zu schließen.
- Suchlauf vorwärts: Auswählen, um den nächsten Kanal auf der Kanalliste oder den nächsten Titel auf CD oder DVD anzuzeigen.
- 10. Suchlauf rückwärts: Auswählen, um den vorherigen Kanal auf der Kanalliste oder den vorherigen Titel auf CD oder DVD anzuzeigen.

Dual-View

Hinweis: Handelt es sich beim ausgewählten Datenträger um eine CD oder DVD, wird zwischen den Suchlauf-Schaltflächen die Schaltfläche für Wiedergabe/Pause angezeigt.

Hinweis: Wird das Menü mit den Bedienelementen länger als 5 Sekunden nicht benutzt, kehrt die Anzeige zum Vollbildmodus zurück. Die Dual-View-Taste erneut drücken, um die Bedienelemente einzublenden.

DUAL-VIEW

Über die Dual-View-Funktion kann der Beifahrer auf dem Touchscreen fernsehen oder sich ein anderes Videomedium anschauen, während der Fahrer ein alternatives System (z. B. Radio oder Navigationssystem) nutzt.

Hinweis: Hat der Fahrer eine alternative Audioquelle gewählt (z. B. Radio), erfolgt die Wiedergabe über die Fahrzeuglautsprecher. Der Beifahrer kann die Audiowiedergabe der Dual-View-Quelle über die Funkkopfhörer hören.



Diese Taste drücken, um den Dual-View-Modus zu aktivieren (rechts vom Touchscreen).

Nach Aktivierung von Dual-View muss der Beifahrer diese Schaltfläche drücken, um das Menü mit den


Dual-View-Bedienelementen ein- bzw. auszublenden.

Hinweis: Das Menü mit den

Bedienelementen wird auch in der Ansicht des Fahrers angezeigt.

Hinweis: Die Beifahrer auf den Rücksitzen können unter Umständen beide Ansichten sehen, wenn Dual-View aktiviert ist.

DUAL-VIEW-KOPFHÖRER



- 1. Zum Ein- und Ausschalten drücken.
- 2. Drücken, um den Audiokanal zu wechseln.
- **3.** Drehen, um die Lautstärke des Kopfhörers einzustellen.