

SURROUND-KAMERASYSTEM

 Es liegt weiterhin in der Verantwortung des Fahrers, Hindernisse zu erkennen und deren Abstand zum Fahrzeug beim Manövrieren einzuschätzen.



Um das Surround-Kamerasystem zu aktivieren, die Taste an der Touchscreen-Einfassung drücken. Alternativ die Option **Sonderfunktionen** im **Startmenü** und dann **Kameras** auswählen. Siehe **101, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**.



E174606

- 1. Vergrößern:** Zum Vergrößern einer Kameraansicht das Bild berühren und dann die Schaltfläche **Vergrößern** berühren. Es können jeweils zwei Bilder ausgewählt und so vergrößert werden, dass sie nebeneinander auf dem Bildschirm angezeigt werden. Bei der Anzeige von zwei Bildern kann eines davon für die Vollbildanzeige ausgewählt werden. Mit dem Lupensymbol bzw. mit den Pfeilsymbolen kann das Bild vergrößert und geschwenkt werden.
- 2. Nahbereichsansicht:** Berühren, um eine Kombination aus zwei Bildern von den vorderen und den beifahrerseitigen Kameras auszuwählen.
- 3. Sonderansichten:** Berühren, um eine Auswahl voreingestellter Ansichten anzuzeigen. Diese nachstehend genannten Ansichten dienen der Unterstützung bei schwierigen Fahrmanövern:
 - **Bordsteinkantenansicht:** Zeigt Ansichten direkt neben jeder Seite des Fahrzeugs.
 - **T-Kreuzungsansicht:** Zeigt Ansichten links und rechts von der vorderen Kamera.
 - **Anhängeransicht:** Zeigt die standardmäßige Anhängeransicht für den angehängten Anhänger.

- **Vogelperspektive anzuzeigen:**
Zeigt eine 360° Ansicht von oben unter Verwendung aller vier Kameras an.
 - **Kreuzung hinten:** Zeigt eine Weitwinkelansicht von der Rückfahrkamera an.
- 4. Anhänger-Rückfahrhilfe:** Diese Option berühren, um den Anhängerhilfe-Einrichtungsbildschirm aufzurufen.

Die vier Kameras des Surround-Kamerasystems befinden sich in der Mitte des Kühlergrills über dem hinteren Kennzeichen und unter jedem der beiden Außenspiegel.

***Hinweis:** Die Qualität der Kameraansichten kann mit den Lichtverhältnissen variieren.*

***Hinweis:** Darauf achten, dass diese Bereiche sauber und frei von Hindernissen wie z. B. Aufklebern, Ablagerungen, Schlamm, Schnee, Eis usw. sind. Siehe **301, SENSOREN UND KAMERAS**.*

Kamera-Kurzbefehle

Die Funktion des Surround-Kamerataste an der Touchscreen-Einfassung variiert je nach dem ausgewählten Gang an und der Fahrgeschwindigkeit, und verfügt über die folgenden Optionen:

- Bei eingelegtem Vorwärtsgang:
 - Einmal drücken, um die **T-Kreuzungsansicht** auszuwählen.
- In Neutral- (**N**) oder Parkstellung (**P**):
 - Einmal drücken, um die **Vogelperspektive** auszuwählen.
- Im Rückwärtsgang (**R**):
 - Einmal drücken, um die Ansicht **Kreuzung hinten** auszuwählen.