

控制按钮概述

驾驶员控制按钮

1. 前车内灯 (52)。
2. 全景车顶 (62)。
3. 全景车顶遮阳帘 (62)。
4. 照明系统/方向指示灯/行车电脑 (49 / 42)。
5. 信息中心控制 (42)。
6. 仪表盘、警告灯和信息中心 (40 / 45)。
7. 巡航控制/自适应定速巡航 (ACC) (126 / 127)。
8. 雨刮器/清洗器控制钮 (54)。
9. 发动机启动/停止 (100)。
10. 触摸屏 (65)。
11. 前部空调控制 (69)。
12. 气候控制菜单 (69)。
13. 危险警告灯。
14. 前加热型/空调座椅菜单 (70)。
15. 上下杂物箱释放开关 (78)。
16. CD 弹出 (140)。
17. 气候控制 (69)。
18. 换挡杆 (106)。
19. 全地形反馈适应系统 (135)。
20. 高/低档域变速器 (108)。
21. 自动限速器 (ASL) (125)。
22. 智能停止/启动 (103)。
23. 电子驻车制动 (EPB) (115)。
24. 空气悬架控制按钮 (111)。
25. 动态稳定控制系统 (DSC) 关闭 (109) 或电动汽车 (EV) 模式 (98)。
26. 陡坡缓降控制 (HDC) (137)。
27. 打开/关闭音响系统以及音量 (140)。
28. 拨杆换挡升档 (106)。
29. 加热型方向盘 (26)。
30. 转向柱调节器 (26)。
31. 喇叭。
32. 电话 (163)。
33. 拨杆换挡降档 (106)。
34. 内部照明控制按钮。
35. 尾门打开/关闭 (电动) (8)。
36. 发动机盖释放杆 (177)。
37. 中央锁定开关 (14)。
38. 驾驶位置记忆 (18)。
39. 车窗控制装置 (62)。
40. 后车窗隔离和儿童车门锁 (30)。
41. 后视镜调节器/电动折叠后视镜 (57)。
42. 进入/高度调整 (112)。

