




仪表板

仪表板



LAN2010

仪表板

1. 外部照明灯主开关
2. 方向指示灯 / 前照灯 / 行车计算机开关
3. 巡航控制开关
4. 仪表组
5. 音频 / 电话开关
6. 清洗器 / 刮水器开关
7. Start stop engine（启动 / 停止发动机）按钮
8. 主开锁开关
9. 危险警告开关
10. 主锁闭开关
11. 音频单元
12. 加热器 / 空调控制钮
13. 动态稳定性控制（DSC）开关
14. 换档杆
15. 触摸屏
16. 驻车制动器
17. Terrain Response（地形反馈）控制开关
18. 下坡控制开关（HDC）开关
19. 起动机控制单元
20. 转向柱的调整杆
21. 喇叭开关
22. 仪表板照明调光器控制