## UMKLAPPEN DER SITZE – 7-Sitzer




Einer der Sitze kann umgeklappt für die beiden anderen Sitze als Ablage dienen. Es können auch alle drei Sitze nach vorn geklappt werden, um den Laderaum zu vergrößern. Es kann auch ein Sitz für den Zugang zur dritten Sitzreihe umgeklappt werden.

***Hinweis:*** *Die Rücksitze können nicht umgeklappt werden, wenn sich die Vordersitze in der hintersten Position befinden.*

***Hinweis:*** *Die mittlere Rückenlehne muss stets zuerst eingeklappt werden.*

1. Den Rückenlehnenhebel nach vorn ziehen.
2. Die Rückenlehne nach vorn in die Ablageposition klappen.
3. An der Schlaufe an der Vorderseite des Sitzes ziehen und den Sitz nach unten drücken, um ihn in die Laderaumposition zu klappen.
4. Die Laderaumabdeckung kann wie abgebildet hinter den umgeklappten Sitzen verstaut werden.

## AUFRICHTEN DER SITZE - 7-Sitzer

**Die Sitzposition muss überprüft und getestet werden, um sicherzustellen, dass das Sitzpolster und die Rückenlehne vor dem Fahrtantritt sicher eingerastet sind. Wenn die Rückenlehnen nicht vollständig einrasten, sind rote Markierungen um die Rückenlehnenhebel herum zu sehen.**

Nicht versuchen, die Sitze anzuheben, wenn die Laderaumabdeckung hinter den Sitzen verstaut ist. Das kann zu einer Beschädigung der Laderaumabdeckung führen.

***Hinweis:*** *Die mittlere Rückenlehne muss immer zuletzt aufgerichtet werden.*

1. An der Schlaufe vorn am Sitzpolster ziehen.
2. Die Rückenlehne an der Ober- und Unterseite fassen und in die Ablageposition bringen.
3. Den Entriegelungshebel nach vorn drücken.
4. Die Rückenlehne nach oben ziehen und in die vorgesehene Position schieben. In der korrekten Position rastet der Verriegelungsmechanismus hörbar ein.